

■ ANEL ROTATIVO DA BÚSSOLA (usado com o ponteiro de 24 horas para indicar direcções)

PRECAUÇÕES NO USO DA BÚSSOLA

- Use a bússola em lugares onde o sol seja visível ou sua localização conhecida.
- Antes de usar a bússola, é necessário acertar o ponteiro de 24 horas na hora actual da sua zona.
- A bússola está projectada apenas para fornecer uma indicação aproximada das direcções, não devendo ser usada onde se exija exactidão.
- Se na sua região vigora a economia de energia diurna (horário de verão), certifique-se de ajustar seu relógio uma hora antes da hora normal antes de usar o anel rotativo da bússola.


Como usar o anel da bússola

[No Hemisfério Norte]

- 1 Ajuste "N (Norte)" do anel rotativo da bússola na posição das 12 horas. As marcas de direcção no anel são ajustadas assim:
 - Posição de 3 horas: E (Este)
 - Posição de 6 horas: S (Sul)
 - Posição de 9 horas: W (Oeste)
- 2 Enquanto mantém o disco horizontal, aponte o ponteiro de 24 horas na direcção do sol. As marcas de direcção indicam as direcções correspondentes.

[No Hemisfério Sul]

- 1 Ajuste "S (Sul)" do anel rotativo da bússola na posição das 24 horas.
- 2 Mantendo na posição horizontal, aponte a marca das 12 horas em direcção a sol. As marcas de direcção indicam as direcções correspondentes.



ANEL ROTATIVO DA BÚSSOLA (usando o ponteiro das horas para indicar direcções)

PRECAUÇÕES NO USO DA BÚSSOLA

- Use a bússola em lugares onde o sol seja visível ou sua localização conhecida.
- A bússola está projectada apenas para fornecer uma indicação aproximada das direcções, não devendo ser usada onde se exija exactidão.
- Se na sua região vigora a economia de energia diurna (horário de verão), certifique-se de ajustar seu relógio uma hora antes da hora normal antes de usar o anel rotativo da bússola.

Como usar o anel da bússola

[No Hemisfério Norte]

- 1 Mantendo o disco na horizontal, apontar o ponteiro das horas em direcção ao sol.
- 2 Ajuste "S (Sul)" do anel rotativo da bússola na metade do arco entre a marca das 12 horas e a escala do tempo indicada pelo ponteiro das horas.
* No período da manhã, (AM) ajuste o anel rotativo da bússola para o ponto meio do arco à esquerda da marca das 12 horas. No período da tarde, (PM) ajuste o anel rotativo para o meio ponto da metade do arco à direita da marca das 12 horas.
- 3 As letras "N(Norte)", "S(Sul)", "E(Leste)" e "W(Oeste)" no anel rotativo da bússola indicam as direcções Norte, Sul, Leste e Oeste, respectivamente.

[No Hemisfério Sul]


- 1 Mantendo na posição horizontal, aponte a marca das 12 horas em direcção a sol.

- 2 Ajuste N (Norte) do anel rotativo da bússola para a metade do arco entre a marca das 12 horas e a escala de tempo indicada pelo ponteiro das horas.


* No período da manhã, (AM) ajuste o anel rotativo da bússola para o ponto meio do arco à esquerda da marca das 12 horas. No período da tarde, (PM) ajuste o anel rotativo para o meio ponto da metade do arco à direita da marca das 12 horas.

- 3 As letras "N(Norte)", "S(Sul)", "E(Leste)" e "W(Oeste)" no anel rotativo da bússola indicam as direcções Norte, Sul, Leste e Oeste, respectivamente.

[No Hemisfério Norte]



[No Hemisfério Sul]



*As figuras acima representam a bússola quando é usada no período da manhã (AM).