

Come utilizzare il sistema di cambio rapido (sistema di aggancio/sgancio rapido del bracciale con pulsante)

Alcuni modelli sono dotati di un meccanismo che consente di agganciare e rimuovere facilmente il bracciale premendo un pulsante, come mostrato nell'immagine.




Se il retro dell'orologio assomiglia all'immagine, consultare le istruzioni per l'uso riportate di seguito.

È possibile sostituire il bracciale se si tratta di un bracciale originale compatibile con il sistema di cambio rapido.

* L'immagine è fornita a titolo di esempio e potrebbe differire dalle specifiche dell'orologio vero e proprio.

* Quando si rimuove o si aggancia il bracciale, tirare con forza eccessiva potrebbe danneggiarlo. Prestare attenzione.

* L'aggancio e la rimozione ripetuti del bracciale potrebbero causare una leggera usura.




● Rimozione del bracciale

- 1 Tenendo premuto il pulsante, tirare il bracciale nella direzione indicata dalla freccia mostrata nell'immagine. Eseguire la stessa operazione dall'altro lato per rimuovere il bracciale dal corpo dell'orologio.


* Tirare con forza eccessiva può causare danni.

Se la rimozione risulta difficoltosa, premere il pulsante con decisione fino in fondo.



● Fissaggio del bracciale

- 1 Verificare che il segno di posizione ore 12 sul retro del bracciale sia allineato con il lato a ore 12 del corpo dell'orologio e allineare la fessura di fissaggio del bracciale con il perno di aggancio come mostrato nell'immagine.



- 2 Spingere il bracciale fino a sentire un "clac" e verificare che sia saldamente fissato al corpo dell'orologio. Eseguire la stessa operazione sull'altro lato per fissare il bracciale.



Se il segno ▼ sul lato del pulsante è completamente visibile, il fissaggio è corretto.

* Se il fissaggio non è completo, il bracciale potrebbe staccarsi e l'orologio potrebbe cadere.