

속도계 사용 방법


속도계의 눈금의 숫자를 읽음으로써 1km를 주행하는 데 걸리는 시간 (몇 초) 을 확인하거나 또는 하나의 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 측정할 수 있습니다.
* 일부 모델에는 1분 이상 측정할 수 있는 눈금 표시가 있습니다.

- 킬로미터/시간 측정 방법

1 1km를 주행하는 데 걸린 시간을 측정합니다.

2 스톱워치 초침이 지시하는 속도계 눈금을 읽습니다.

예 : 50km/h 속도로 1km를 주행하는 데 72초
가 걸린 경우




- 시간당 작동률 측정 방법

1 1 product에 도달하는 데 걸린 시간 측정

2 스톱워치 초침이 지시하는 속도계 눈금을 읽습니다.

예 : 50 products/h 속도로 1 product에 도달
하는 데 72초가 걸린 경우



KO 1

KO 2