



다이버 조절기 사용법

시계의 금속 밴드에 다이버 조절기 기능이 있으면 밴드 길이를 쉽게 조절할 수 있습니다. 잠수복이나 겨울용 의류를 착용할 때 매우 유용합니다.




KO 1

3 먼저 버클 (3-1) 을 닫은 다음 플랩 (3-2) 을 닫습니다.



4 밴드의 양쪽을 잡고 손목 주위에 편안하게 맞을 때까지 슬라이더의 길이를 천천히 조정하십시오.


- 조절용 푸시 버튼을 누르지 않고 조절할 수도 있습니다.
- 손목에 시계를 착용한 상태에서 절차 1 및 4를 수행할 수 있습니다.




KO 3

1 조절용 푸시 버튼을 누른 상태에서 밴드를 잡고 밴드를 12시 시계 방향으로 당깁니다.

- 슬라이더는 약 15mm 당겨낼 수 있습니다. 이 한도를 넘게 당기지 마십시오.



2 플랩을 들어 올리고 부착 및 분리용 푸시 버튼을 누른 상태에서 걸쇠를 들어올려 버클을 풀고 손목에 시계를 놓습니다.



KO 2