


金属バンドを含む一部のものは、簡易着脱式バンドになります。下記方法によりバンドの取り外しと取り付けができます。

付け替えバンドの取り外し方法


①

バンド裏面部分にあるつまみを、矢印の方向に押しします。




②

つまみを押しながら、バンドをケース足から離します。



③


完全に取り外された状態です。



付け替えバンドの取り付け方法


①

バンドをケース足部分に合わせます。



②

ばね棒を、ケース足の穴に差し込みます。



つまみを矢印の方向に押し、もう片方のケース足穴にはね棒を差し込みます。

③

バンドを矢印の方向に引っ張り、きちんと固定されていることを確認してください。

