


De verstelbare sluiting gebruiken

Als de metalen band van uw horloge is voorzien van een verstelfunctie, kunt u de lengte van de band eenvoudig aanpassen.


Dit is handig wanneer u het horloge over een duikpak of winterkleding draagt.




NL 1

1 Houd de band vast en trek aan de band tot 12 uur terwijl u de drukker houdt ingedrukt om te verstellen.

- Het schuifmechanisme kan ongeveer 15 mm worden uitgetrokken. Trek het mechanisme niet verder uit dan dit maximum.




2 Terwijl u de drukker indrukt, brengt u het klepje omhoog om te bevestigen en los te maken. Breng de sluiting omhoog en breng het horloge om uw pols.




NL 2

3 Sluit eerst de sluiting (3-1) en vervolgens het veiligheidsklepje (3-2).



4 Houd beide zijden van de band vast om de lengte van het schuifmechanisme af te stellen tot het horloge goed om uw pols zit.

- Verstelling is mogelijk zonder de drukker voor verstelling in te drukken.
- De procedures 1 en 4 kunnen worden uitgevoerd terwijl het horloge om de pols wordt gedragen.



NL 3