


삼단접이식 버클 사용 방법 (뽀족한 끝을 끼워넣는 유형)


고무 밴드와 일부 가죽 밴드에는 그림과 같이 밴드의 뽀족한 끝을 끼워넣는 유형의 조절 가능한 삼단접이식 버클 (뽀족한 끝을 끼워넣는 유형) 이 달려 있습니다.

구입한 시계의 버클이 다음과 같은 경우 다음 지침을 참조하십시오.




● 탈착 방법

1 걸쇠를 열고, 윗뚜껑 양쪽에 있는 누름 버튼을 눌러 위로 잡아 당깁니다.




2 윗뚜껑 프레임을 눌러 버클을 조입니다.




● 밴드 길이 조정 방법


1 윗뚜껑 양쪽에 있는 윗뚜껑을 눌러 밴드 버클을 엽니다.



3 밴드를 왼쪽 오른쪽으로 밀어 적절한 길이를 잡은 뒤, 핀을 2개 위치에 있는 조정 구멍에 다시 단단히 끼워 넣습니다.



2 핀을 양쪽에 있는 조정 구멍에서 꺼냅니다.



* 위 그림은 예시로 제공되었습니다. 일부 세부 사항은 모델에 따라 다를 수 있습니다.