

Correa

La correa toca directamente la piel y se ensucia con el sudor o el polvo. La falta de cuidados puede acelerar el deterioro de la correa, provocar irritación de la piel o manchar el borde de la manga. El reloj precisa mucha atención para el uso prolongado.

⚠ PRECAUCIÓN

- **Correa de textil**
 - El aceite natural de la piel y la suciedad se adhieren con facilidad a la correa debido a su estructura trenzada.
 - Tenga cuidado con el deshilachado, daños, etc. provocados si se atrapa este producto en otras cosas.
 - Tenga en cuenta que la correa puede decolorarse debido a la fricción cuando está húmeda por sudor o lluvia y que su color puede pasarse a otra prenda de ropa.
 - Tenga cuidado con la electricidad estática provocada por la fricción con material de la ropa.
 - Si el aceite natural de la piel o la suciedad se pega a la correa, límpiela suavemente de inmediato con un paño seco, etc.
 - Al secar la correa, séquela en un lugar espacioso lejos de la luz directa del sol.
 - La textura de la correa puede cambiar si se lava en agua durante mucho tiempo.
 - Después de utilizarla en agua marina, como por ejemplo buceando, etc., aclare la correa suficientemente para quitar por completo la sal.
 - Tenga en cuenta que la correa puede decolorarse si se deja a la luz directa del sol.

Notas sobre irritaciones cutáneas y alergias

La irritación de la piel provocada por una correa puede ser consecuencia de distintos factores, como alergia a metales o cueros, o bien una reacción de la piel contra la fricción sobre suciedad o la propia correa.


Notas sobre la longitud de la correa

Ajuste la correa dejando un espacio sobre la muñeca para que pueda circular el aire. Al llevar el reloj puesto, deje espacio suficiente para que quepa un dedo entre la correa y la muñeca.



Cómo colocar una correa de textil


Esta correa tiene un mecanismo que facilita que usted mismo cambie la correa. Lea las instrucciones con detenimiento antes de cambiar la correa.



Pase la correa por la tapa trasera del cuerpo del reloj y después entre el lado de las 6 en punto de la caja y el pasador.


Pase la punta de la correa a través de la presilla fija 1 en el lado de las 6 en punto. La correa ya está colocada en la caja y el reloj está listo para llevarlo en la muñeca. Coloque el cuerpo del reloj sobre la muñeca, pase la punta de la correa por la hebilla y fije la correa a la longitud adecuada.

• Cómo quitar la correa Saque la correa de la caja.




• Colocación de una nueva correa
Asegúrese de que los pasadores estén colocados de manera segura en la caja.

Asegúrese de que la hebilla y las presillas fijas estén fijadas y conectadas de manera segura a la correa.



Según se ve más arriba, coloque el reloj y la correa con la hebilla en el lado de las 12 en punto y pase la punta de la correa, desde arriba, entre el lado de las 12 en punto de la caja y el pasador.



Pase la punta directamente a través tanto de la presilla móvil como de la presilla fija 2. A modo de guía, la correa debe quedar lo suficientemente holgada para que quepa un dedo entre la muñeca y el reloj.

Si la correa es demasiado larga, doble y sujete la punta de la correa como se ve más arriba.