

■ ENGASTE (ANILLO) DE COMPÁS GIRATORIO (utilizando con la manecilla de 24-horas para indicar direcciones)

PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EL COMPÁS

- Por favor, utilice el compás en lugares donde el sol es visible o se conoce su ubicación.
- Antes de utilizar el compás, es necesario fijar la manecilla de 24-horas en la hora actual de su área.
- El compás está diseñado para proveer una indicación aproximada de direcciones, y no debe utilizarse donde la precisión es crítica.
- Si está en vigor el horario de ahorro de la luz del día (horario de verano), asegúrese de ajustar su reloj a una hora posterior a la real antes de utilizar el compás giratorio.

Cómo utilizar el engaste (anillo) compás


[En el Hemisferio Norte]

- 1 Fije "N (Norte)" del engaste (anillo) compás giratorio al marcador de las 12. Las marcas de dirección del engaste (anillo) se ajustan como sigue:
Posición de las 3: E (Este)
Posición de las 6: S (Sur)
Posición de las 9: W (Oeste)
- 2 Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte la manecilla de 24-horas en la dirección del sol. Las marcas de dirección indican las direcciones correspondientes.


[En el Hemisferio Sur]

- 1 Fije "S (Sur)" del engaste (anillo) de compás giratorio a la manecilla de 24-horas.
- 2 Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte el marcador de las 12 en la dirección del sol. Las marcas de dirección indican las direcciones correspondientes.

[En el Hemisferio Norte]



[En el Hemisferio Sur]



Cómo utilizar el engaste (anillo) compás

- Por favor, utilice el compás en lugares donde el sol es visible o se conoce su ubicación.
- El compás está diseñado para proveer una indicación aproximada de direcciones, y no debe utilizarse donde la precisión es crítica.
- Si está en vigor el horario de ahorro de la luz del día (horario de verano), asegúrese de ajustar su reloj a una hora posterior a la real antes de utilizar el compás giratorio.

Cómo utilizar el engaste (anillo) compás

[En el Hemisferio Norte]


- 1 Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte la manecilla de hora en la dirección del sol.
- 2 Fije "S (Sur)" del engaste (anillo) de compás giratorio al punto medio del arco entre el marcador de las 12 y la escala horaria indicada por la manecilla de hora.
*En el periodo de AM, fije el engaste (anillo) de compás giratorio al punto medio del arco hacia la izquierda del marcador de las 12. En el periodo de PM, fije el engaste (anillo) al punto medio del arco hacia la derecha del marcado de las 12.
- 3 "N (Norte)," "S (Sur)," "E (Este)," y "W (Oeste)" del engaste (anillo) de compás giratorio indican las direcciones de "norte", "sur", "este" y "oeste", respectivamente.

[En el Hemisferio Sur]


- 1 Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte el marcador de las 12 en la dirección del sol.

- 2 Fije "N (Norte)" del engaste (anillo) de compás giratorio al punto medio del arco entre el marcador de las 12 y la escala horaria indicada por la manecilla de hora.
* En el periodo de AM, fije el engaste (anillo) de compás giratorio al punto medio del arco hacia la izquierda del marcador de las 12. En el periodo de PM, fije el engaste (anillo) al punto medio del arco hacia la derecha del marcador de las 12.
- 3 "N (Norte)," "S (Sur)," "E (Este)," y "W (Oeste)" del engaste (anillo) de compás giratorio indican las direcciones de "norte", "sur", "este" y "oeste", respectivamente.

[En el Hemisferio Norte]



[En el Hemisferio Sur]



*Las figuras son los ejemplos cuando el compás se utiliza en el periodo de AM.