


Cómo utilizar el Ajuste Diver

Si la pulsera de metal de su reloj dispone de la función Ajuste Diver para la correa, es posible ajustar fácilmente la longitud de la pulsera.


Esto es muy útil para llevar el reloj sobre un traje de buceo o ropa de invierno.




ES 1

1 Sujete la pulsera y tire de ella a las 12 horas mientras presiona el pulsador de ajuste.

- El deslizador puede sacarse aproximadamente 15mm. Tenga cuidado de no tirar más allá de este límite.




2 Levante la aleta y mientras presiona el pulsador para sujetar y soltar, levante el broche para soltar la hebilla y póngase el reloj en la muñeca.




ES 2

3 Cierre primero el broche (3-1) y a continuación la aleta (3-2).



4 Sujete ambos lados de la pulsera para ajustar lentamente la longitud del deslizador hasta que quede cómoda y bien ajustada en la muñeca.

- El ajuste es posible sin presionar el pulsador de ajuste.
- Los procedimientos 1 y 4 pueden realizarse con el reloj puesto en la muñeca.



ES 3