

SEIKO WATCH CORPORATION
Copyright©2024 by SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

6R54 / 6R55

DYKKERUR TIL LUFTDYKNING INSTRUKTIONER

**Mange tak, fordi du valgte et SEIKO ur.
For korrekt og sikker brug af dit SEIKO ur bedes du
læse instruktionerne i denne pjece nøje, inden du
tager uret i brug.**

- * Afkortning af led på stållænker kan altid klares hos forhandleren, hvor du har købt uret. Denne har værktøj til rådighed til dette. Hvis du ikke kan få dit ur repareret hos den forhandler, hvor uret blev købt, enten fordi det er købt langt væk fra din bopæl eller fordi du fik uret i gave, bedes du kontakte SEIKO SERVICECENTER. Denne service kan også foretages hos en autoriseret forhandler, men påregn betaling. Enkelte forhandlere ønsker muligvis ikke at foretage denne service.
- * Hvis dit ur kommer med en beskyttende plastfilm for at forhindre ridser, så sørg for at fjerne denne før brug. Hvis uret bruges med plastfilmen på, kan snavs, støv eller fugt måske sætte sig fast på plastfilmen og forårsage rust.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at læse følgende instruktioner før brug og overhold dem nøje.

⚠ ADVARSEL

Under dykning må du aldrig udføre andre handlinger end dem, der er specificeret i denne brugsanvisning. Forkert håndtering af produktet og misforståelse af det viste indhold kan føre til en dødelig eller alvorlig ulykke.

⚠ ADVARSEL

Dykkeruret er et hjælpeinstrument, som hovedsageligt viser tidens gang og ikke sikrer brugerens sikkerhed. Brug dette ur, mens du bruger det udstyr (resttrykmåler, vanddybdemåler osv.) det tager for sikker dykning.

⚠ ADVARSEL

Brug aldrig dette ur til „mætningsdykning“ med heliumgas.

⚠ ADVARSEL

Dyk ikke med dette produkt, medmindre du er blevet ordentligt trænet i dykning, har erhvervet den nødvendige erfaring og teknikker til sikker dykning, grundigt fortrolig med betjeningen og håndteringen af dette produkt og inspicerer alle funktioner af dette produkt forud for hvert dyk.

⚠ FORSIGTIG

Sørg for at læse følgende instruktioner før brug og overhold dem nøje.

⚠ FORSIGTIG

Undersøg følgende genstande før dykning (undtagen mætningsdykning):

- Uret fungerer normalt.
- Det resterende batteriniveau er tilstrækkeligt, og hovedfjederen er tilstrækkeligt trækket.
- Den drejekransen drejer jævnt. (Drejekransens rotation må ikke være for løs eller for stram.)
- Skruer på kronen og andre dele er pålideligt strammet.
- Der er ingen abnormiteter, f.eks. fejl eller revner på remmen eller glasset.
- Remmen er pålideligt fastgjort (med fjederstang, lås eller andre dele).

* Hvis der observeres nogen abnormitet i ovenstående punkter, må du ikke bruge dette ur til dykning.

⚠ FORSIGTIG

Betjen ikke kronen eller knapperne under vandet.

⚠ FORSIGTIG

Da miljøet dykkeruret bruges i kan påvirke ikke kun urkassen eller remmen, men også den interne mekanisme af uret, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum anmoder om et eftersyn og inspektion og justering af uret hvert andet til tredje år.

DA 3

1

Forholdsregler

⚠ ADVARSEL

Du bedes bemærke, at der foreligger en risiko for omfattende konsekvenser for alvorlig personskade, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes nøje.

Du skal straks holde op med at gå med uret under de følgende omstændigheder:

- Hvis der er korrosion osv. på selve uret eller remmen.
- Hvis der stikker stifter ud fra remmen.

* Tag øjeblikkelig kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER.

Opbevar uret samt tilbehør utilgængeligt for spædbørn og børn.

Udvis forsigtighed for at undgå, at et spædbarn eller et mindre barn kommer til at sluge tilbehøret. Hvis et spædbarn eller et mindre barn kommer til at sluge batteriet eller tilbehøret, skal du straks søge lægehjælp, da dette kan være skadeligt for spædbarnets eller barnets helbred.

DA 5

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 SÅDAN BRUGER DU URET

Forholdsregler	5
Forholdsregler for dykning (Sørg venligst for at observere følgende)	9
Før dykning	9
Under dykning	11
Efter dykning	12
Opbygning af urkassen	13
Egenskaber i det mekaniske ur (manuel optrækning, automatisk optrækning)	14
Navn på dele og deres funktioner	15
Skruekronen	16
Optrækning af hovedfjederen	17
Indstilling af tid, 24-timers viser og dato (6R54)	19
Indstilling af tid og dato	19
Datoindstilling	24
Datojustering i slutningen af måneden	25

Sådan bruges 24 timers viseren	26
Indstilling af tid og dato (6R55)	28
Datojustering i slutningen af måneden	31
Sådan bruges den drejekransen	32

2 BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Daglig pleje	34
Præstation og type	35
Lumibrite	36
Magnetbestandig præstation	37
Rem	39
Sådan bruges dykkerjusteringen	42
Sådan bruges dykkerforlængerer	44
Sådan bruges gennemtræksremmen	46
After sale-service	49
Præcision af mekaniske ure	51
Fejlfinding	53
Specifikationer	55

DA 4

⚠ FORSIGTIG

Du bedes bemærke, at der foreligger en risiko for mindre personskade eller beskadigelse af udstyret, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes nøje.

Undgå at gå med eller opbevare uret på følgende steder:

- Arealer, hvor flygtige midler (som f.eks. neglelakfjerner, insektspray, fortyndere osv.) fordamper
- Arealer, hvor temperaturen falder under 5°C
- Arealer påvirket af stærke vibrationer eller overskrider 35°C i længere tid
- Arealer påvirket af stærk magnetisme eller statisk elektricitet
- Arealer med høj fugtighed
- Støvede arealer

Hvis du oplever allergiske symptomer eller hudirritation

Hold straks op med at gå med uret, og henvend dig til en specialist som f.eks. en hudlæge eller allergiekspert.

Andre forsigtighedsanvisninger

- Ved justering af stålænken er det nødvendigt med specialviden og ekspertise. Under sådanne omstændigheder er det derfor nødvendigt at kontakte forhandleren, hvor uret blev købt. Hvis du forsøger at justere stålænken, vil du måske skade din hånd eller fingre, eller dele af stålænken kan evt. blive væk.
- Du må ikke afmontere eller pille ved uret.
- Du bedes følge de kommunale retningslinjer, når uret bortskaffes.
- Opbevar uret utilgængeligt for spædbørn og børn. Du skal være ekstra forsigtig med at undgå risiko for personskade, udslæt eller kløen, som evt. kan forekomme, når du rører ved uret.
- Hvis dit ur er et lommeur eller sidder på en halskæde, kan remmen eller kæden fastgjort til uret evt. beskadige dit tøj eller forvolde skade på din hånd, hals eller andre kropsdele.

1

SÅDAN BRUGER DU URET

DA 6

⚠ ADVARSEL

Brug aldrig uret til mætningsdykning med heliumgas.

⚠ ADVARSEL

Under dykning må du aldrig betjene uret på anden måde end angivet i brugsanvisning.

⚠ ADVARSEL

Før du bruger dykkeruret, skal du være ordentligt oplært i forskellige former for dykning og have den nødvendige erfaring og færdigheder til at dykke sikkert. Når du dykker, skal du nøje overholde reglerne for dykning.

Forholdsregler for dykning (Sørg venligst for at observere følgende)

■ Før dykning

Før du dykker, skal du kontrollere følgende:

* "Navn på dele og deres funktioner" → S. 15

1 Tiden er korrekt indstillet.


2 Drej kronen for at trække uret op på en sådan måde, at det ikke stopper i vandet.

* "Skruekrone" → S. 16

* "Optrækning af hovedfjederen" → S. 17

3 Drejekransen drejer jævnt. (Drejekransens rotation må ikke være for løs eller for stram.)

* "Sådan bruges den drejekransen" → S. 32



⚠ FORSIGTIG

Du bedes bemærke, at der foreligger en risiko for mindre personskade eller beskadigelse af udstyret, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes nøje.



Du må ikke dreje på eller trække kronen ud, mens uret er vådt.

Der kan evt. trænge vand ind i uret.

* Hvis indersiden af uret bliver tildugget med kondensvand, eller man kan se dråber indeni uret i længere tid, vil den vandtætte præstation af uret være blevet forringet. Tag øjeblikkelig kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER.



Du må ikke lade fugt, sved eller snavs sidde på uret i længere tid.

Du bedes være klar over risikoen for, at den vandtætte præstation i et vandtæt ur kan mindskes på grund af forringelse af limen på glasset eller pakningen, eller udvikling af rust på det rustfri stål.



Du må ikke have uret på, mens du tager bad eller er i sauna.

Damp, sæbe eller visse komponenter i varme kilder kan accelerere forringelsen af vandtætheden i uret.

4 Kronen er skruet helt ind.

* "Skruekrone" → S. 16

5 Der er ingen synlige revner eller ridser på krystallen eller urremmen.

6 Remmen er solidt fastgjort til uret (med fjederstænger, klemmer eller andre materialer).



⚠ FORSIGTIG

Hvis der er nogen funktionsfejl, skal du kontakte forhandleren, hvor uret er købt, eller SEIKO SERVICECENTER.

■ Under dykning

Vær venligst opmærksom på følgende forholdsregler ved brug.



Uret kan bruges til luftdykning inden for det vandtætte område, der vises på urskiven.



Betjen ikke kronen eller knapperne under vandet.



Pas på ikke at støde uret mod hårde genstande, f.eks. sten.





Drejerkansensrotation kan blive lidt hårdere i vandet, men dette er ikke en funktionsfejl.

■ Opbygning af urkassen

I følgende typer modeller skal du være forsigtig med følgende problemer i brug.

Drejerkansen eller det beskyttende ydre urkasse er sikkert fastgjort til uret med justeringsskruer. **Løsn aldrig justeringsskruerne.**



* Ovenstående illustration gives som eksempel, og derfor vil den muligvis ikke være helt den samme som for dit ur.

⚠ FORSIGTIG

Løsn aldrig justeringsskruerne, der bruges til at fastgøre drejerkansen eller det beskyttende ydre urkasse.

Dette kan forårsage skade eller resultere i yderligere løsning.

* Hvis du opdager, at justeringsskruerne løsnet eller fungerer unormalt, skal du kontakte forhandleren, hvor uret er købt, eller SEIKO SERVICECENTER.

■ Efter dykning

Følg venligst plejeinstruktionerne nedenfor efter dykning.



Skyl uret i ferskvand for at vaske alt havvand ud, og tør det grundigt af for at forhindre rust. Undgå at hælde rindende vand på uret direkte fra en vandhane. Hæld noget vand i en skål først, og nedsenk derefter uret i vandet for at skylle det.


⚠ FORSIGTIG

Afhængigt af det miljø, et dykkerur bruges i, kan dets indre dele eller bevægelser såvel som dets urkasse eller rem blive påvirket. Vi anbefaler, at du giver dit ur et eftersyn regelmæssigt én gang hvert 2. eller 3. år.

Egenskaber i det mekaniske ur (manuel optrækning, automatisk optrækning)

- Dette er et mekanisk ur drevet af en fjeder.
- For at bruge uret fra en stoppet tilstand skal du dreje kronen 20 omgange med hånden for at trække fjederen op, før du starter uret.
- Selvom præcisionen i quartz-ure måles i forskelle over flere måneder eller år, måles den i mekaniske ure i forskelle pr. dag (dvs. det omfang, uret går hurtigere eller langsommere på en enkelt dag).
- Derudover er mekaniske ure letpåvirkelige af de forhold, hvor de bruges (f.eks. hvor lang tid man har uret på, armbevægelser, og de gange uret trækkes op osv.). Derfor er antallet af fejl ikke konstant.
- Når mekaniske ure er påvirket af stærk magnetisme udefra, kan de evt. tabe/indhente tid. Delene i uret kan blive magnetiseret afhængigt af omfanget af denne effekt. Under sådanne omstændigheder bedes du henvende dig til forhandleren, hvor uret blev købt,

Navn på dele og deres funktioner



- ① Minutviser
- ② Timeviser
- ③ Sekundviser
- ④ 24-timers viser (kun 6R54)
- ⑤ Dato
- ⑥ Drejekransen
- ⑦ Krone
 - Normal position (ikke låst): Træk uret op (manuel optrækning)
 - Første klikposition: Datoindstilling
 - Anden klikposition: Tidsindstilling

* Positionen og designet af displayet kan variere alt efter modellen.

Optrækning af hovedfjederen

- Dette er et automatisk, mekanisk ur med en manuel optrækningsmekanisme.
- Når du går med uret på dit håndled, vil hovedfjederen blive trukket op automatisk gennem normal bevægelse af håndleddet. Uret kan også optrækkes ved, at kronen drejes.
- For at starte uret efter det stopper helt, kan du trække det op enten ved at dreje kronen eller ved at svinge det fra side til side, indtil sekundviseren bevæger sig. Derefter skal du indstille tid og dato, før du tager uret på håndleddet. For at trække uret op så drej kronen langsomt med uret. Uret kan ikke optrækkes ved, at kronen drejes mod uret. På denne måde kan uret trækkes helt op. Derudover vil yderligere drejning af kronen ikke ødelægge fjederen.
- * For ure med skruerkrone skal du låse op for kronen, før du betjener den, og sørge for at låse kronen efter betjening.
- Når uret er fuldt opladet, vil det gå i ca. 72 timer.

Skruekrone

Den nedskruede krone har en mekanisme, der sikkert kan låse kronen, når den ikke betjenes, for at forhindre eventuelle betjeningsfejl og for at forbedre dens vandtæte præstation.


- **Det er nødvendigt at låse nedskruede kronen op, før den betjenes.**
- **Når du er færdig med at betjene kronen, skal du sørge for at låse den igen.**

[For at låse kronen op]

Drej kronen mod uret for at skruе den af. Nu kan kronen betjenes.

[For at låse kronen]

Drej kronen med uret, mens du forsigtigt presser den ind mod urhuset, indtil den stopper.



* Når du låser kronen, drej den langsomt med forsigtighed, og sørg for, at skruen er korrekt i indgreb. Pas på ikke at skubbe det kraftigt ind, da dette kan beskadige skruelhullet i urkassen.

* Hvis uret bruges uden at være trukket helt op, kan der evt. ske tab eller vinding af tid. For at undgå dette skal du gå med uret i mere end 10 timer om dagen. Hvis uret bruges uden at sidde på håndleddet, skal du sørge for at trække det helt op hver dag på et fast tidspunkt.

* Hvis du bruger et ur, som er stoppet med hovedfjederen ikke-optrukket, vil optrækning af hovedfjederen ikke starte uret med det samme. Det er, fordi hovedfjedermomentet eller kraften er lav i begyndelsen af optrækning af uret grundet konstruktionen i mekaniske ure. Sekundviseren vil begynde at bevæge sig, når en vis grad af drejningsmoment er nået, efter at hovedfjederen er blevet trukket op. Hvis du svinger uret fra side til side for at starte bevægelsen vil uret starte tidligere.

1 Indstilling af tid, 24-timers viser og dato (6R54)

SÅDAN BRUGER DU URET

■ Indstilling af tid og dato

Uret kommer med en datofunktion og er designet på en sådan måde, at datoen skifter en gang hver 24 time.

Den er også forsynet med en 24-timers viser. Når den bruges som 24-timers viser, kan den bruges til at kontrollere, om den viste tid er AM eller PM (før/efter kl. 12.00 middag).

Når du bruger viseren til dobbelttidsdisplay (angiver tiden for to forskellige områder), skal du trække kronen ud til det andet klik, dreje kronen for at føre viseren frem og være sikker på, at AM/PM er indstillet korrekt, når datoen skifter.

Datoen skifter omkring kl. 12.00 midnat. Derfor, hvis tiden ikke er korrekt indstillet med hensyn til AM/PM, ændres datoen kl. 12.00.

* For kun at justere datoen på en dag, f.eks. den næste dag efter afslutningen af en måned, der har færre end 31 dage (februar, april, juni, september og november), se "Datojustering i slutningen af måneden" → S. 25.

⚠ FORSIGTIG


Du skal ikke ændre på datoen, når uret mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.
Ændring af datoen i løbet af dette tidsrum kan evt. skabe problemer, såsom at datoen ikke skifter næste dag.

DA 19

1 5 Træk kronen ud til andet klik, og stil tiden.

Træk kronen ud til andet klik, når sekundviseren er på kl. 12.00. Sekundviseren stopper på indexet. Drej kronen for at bevæge viseren frem, indtil datoen skifter til næste dag. Tiden er nu stillet til AM (før middag). Bevæg viserne frem til det korrekte tidspunkt.

* For at indstille tiden korrekt skal du sørge for at skrueminutviseren lidt tilbage efter det ønskede tid og derefter rykke frem til det nøjagtige tid.



6 Skub kronen ind i den normale position igen i overensstemmelse med et tidssignal.

Sekundviseren vil bevæge sig med det samme.

* Et radiosignal er nyttigt for at kunne stille sekundviseren nøjagtigt.

DA 21

1 Sørg for, at uret virker.

* For at udføre proceduren skal du sikre dig, at uret er i funktionsdygtig tilstand. Vik venligst hovedfjederen op, når uret ikke virker.

2 Lås kronen op.

* "Skruerkrone" → S. 16


3 Træk kronen ud til første klik.



4 Drej kronen mod uret for at indstille datoen.

Drej den, indtil datoen den foregående dag vises. Eks.) For at vise datoen som „7,“ så indstil den til „6.“

Drej kronen mod uret for at indstille datoen.



Datoen er fremrykket en dag.

Indstil derefter 24-timers viseren.

7 Træk kronen ud til første klik.

Sekundviseren fortsætter med at bevæge sig.



8 Drej kronen med uret for at justere 24-timers viseren.

Drej kronen for at indstille 24-timers viseren til det korrekte tid.



24-timers viseren bevæger sig med uret.

DA 20

1

SÅDAN BRUGER DU URET

DA 22

1

SÅDAN BRUGER DU URET

9 Skub kronen tilbage til normal position.



Skub kronen tilbage til normal position

10 Lås kronen igen.

* "Skruekrone" → S. 16

DA 23

■ Datojustering i slutningen af måneden

Det er nødvendigt at justere datoen i slutningen af februar måned og måneder med 30 dage.

Eks.) For at justere datoen i tidsrummet før middag på den første dag i en måned efter en måned med 30 dage

Uret viser „31“ i stedet for „1.“ Træk kronen ud til første klik.

Drej kronen mod uret for at stille datoen til „1“, og skub derefter kronen tilbage til den normale position.



Træk kronen ud til første klik

⚠ FORSIGTIG

- Sæt skruekronen helt tilbage til dens oprindelige position.
- Du skal ikke ændre på datoen, når uret mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.
Ændring af datoen i løbet af dette tidsrum kan evt. skabe problemer, såsom at datoen ikke skifter næste dag.

DA 25

■ Datoindstilling

Datoen er knyttet til tiden og skifter en gang hvert døgn, uanset om uret fungerer eller kronen bruges til at justere tiden. Når tiden rykkes hen over en dag frem, rykkes datoen også frem. Selv når tiden er sat tilbage over en dag, bliver datoen ikke sat tilbage.

- Når uret fungerer, skifter datoen omkring midnat (mellem kl. 23:45 og kl. 0:30).
- Når kronen bruges til at justere tiden, skifter datoen mellem kl. 21:00 og kl. 01:00 den næste dag. Datoen skifter derefter omkring midnat (mellem kl. 23:45 og kl. 0:30), når uret fungerer normalt.

● Når du indstiller tiden mellem kl. 21:00 og kl. 01:00 næste dag

- Når du indstiller tiden mellem kl. 21:00 og kl. 1:00 den næste dag, skal du først sætte tiden tilbage før kl. 21:00 (eller før kl. 01:00) og sikre dig, at datoen er korrekt, før du indstiller tiden.
- Når tiden er rykket frem eller sat tilbage til mellem kl. 21:00 og kl. 01:00 den næste dag, skifter datoen muligvis ikke omkring midnat. Datoen skifter dog til dagen efter datoen kl. 21:00 (dvs. datoen kl. 01:00) efter kl. 01:00. Når uret kører, vil tidspunktet, hvor datoen skifter, også vende tilbage til det normale tidspunkt.

DA 24

■ Sådan bruges 24 timers viseren

Der er to måder at bruge 24 timers viseren på som følger.

● Skelne mellem AM og PM (standard brugstype)

Tiden vist med time- og minutviseren er i 24 timers format.

[Eksempel]

Timeviser, dato : Japan

24 timers viser : Japan

Japan : Kl. 10:08 den 6.




DA 26

● Viser tiden for to forskellige regionen (som en dobbelttidsindikator)

Det er muligt at vise tiden for en region, der er forskellig fra den tid, der vises af time- og minutviseren. Se venligst "Indstilling af tid og dato" → S. 19 når du ændrer tidsdisplay.

[Eksempel 1]


Timeviser, dato : A-region (Japan)
24 timers viser : B-region (Honolulu)



Japan : Kl. 08:08 den 6.
Honolulu : Kl. 15:08 den 5.

[Eksempel 2]

Timeviser, dato : B-region (Honolulu)
24 timers viser : A-region (Japan)




1 Sørg for, at uret virker.

* For at udføre proceduren skal du sikre dig, at uret er i funktionsdygtig tilstand. Vik venligst hovedfjederen op, når uret ikke virker.

2 Lås kronen op.

* "Skruekrone" → S. 16

3 Træk kronen ud til første klik.



Træk kronen ud til første klik

4 Datoen kan stilles ved, at kronen drejes.

Drej den, indtil datoen den foregående dag vises. Eks.) For at vise datoen som „7,“ så indstil den til „6.“ Drej kronen mod uret for at indstille datoen.

Indstilling af tid og dato (6R55)

Uret kommer med en datofunktion og er designet på en sådan måde, at datoen skifter en gang hver 24. time.

Datoen skifter omkring kl. 12.00 midnat. Hvis AM/PM (før/efter middag) ikke indstilles korrekt, vil datoen skifte kl. 12.00 middag.

* For kun at justere datoen på en dag, f.eks. den næste dag efter afslutningen af en måned, der har færre end 31 dage (februar, april, juni, september og november), se "Datojustering i slutningen af måneden" → S. 31.


⚠ FORSIGTIG

Du skal ikke ændre på datoen, når uret mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.
Ændring af datoen i løbet af dette tidsrum kan evt. skabe problemer, såsom at datoen ikke skifter næste dag.

5 Træk kronen ud til andet klik, og stil tiden.

Træk kronen ud til andet klik, når sekundviseren er på kl. 12.00. Sekundviseren stopper på indexet. Drej kronen for at bevæge viseren frem, indtil datoen skifter til næste dag. Tiden er nu stillet til AM (før middag). Bevæg viserne frem til det korrekte tidspunkt.

* For at indstille tiden korrekt skal du sørge for at skruer minutviseren lidt tilbage efter det ønskede tid og derefter rykke frem til det nøjagtige tid.



6 Skub kronen ind i den normale position igen i overensstemmelse med et tidssignal.

Sekundviseren vil bevæge sig med det samme.
* Et radiosignal er nyttigt for at kunne stille sekundviseren nøjagtigt.

7 Lås kronen igen.

* "Skruekrone" → S. 16

■ Datojustering i slutningen af måneden

Det er nødvendigt at justere datoen i slutningen af februar måned og måneder med 30 dage.

Eks.) For at justere datoen i tidsrummet før middag på den første dag i en måned efter en måned med 30 dage

Uret viser „31“ i stedet for „1.“ Træk kronen ud til første klik.

Drej kronen mod uret for at stille datoen til „1“, og skub derefter kronen tilbage til den normale position.



Træk kronen ud til første klik

⚠ FORSIGTIG

- Sæt skruerkronen helt tilbage til dens oprindelige position.
- Undgå at ændre datoen, når uret står mellem kl. 09.00 og kl. 13.00. Hvis du gør dette, kan det beskadige værket.

[En-vejs drejekransen]

Da evalueringen af den resterende luft i din cylinder er baseret på informationen om den forløbne tid af dykket, er den drejekransen til et dykkerur designet til kun at rotere mod uret, på en sådan måde, at uret forhindres i at vise den forløbne tid, der er kortere, end den faktisk er.

⚠ FORSIGTIG

Sørg for at kontrollere den korrekte resterende mængde luft i din cylinder før dykning. Brug kun displayet af den forløbne tid ved den drejekransen som en vejledning under dykning.

Sådan bruges den drejekransen

Ved at indstille den drejekransen på forhånd, kan den forløbne tid som starten af en begivenhed måles.

1 Ved starten af begivenheden, hvor du vil måle den forløbne tid (for eksempel når du begynder at dykke), skal du dreje drejekransen på en sådan måde, at mærket på drejekransen flugter med minutviseren.

* Den drejekransen er designet til kun at dreje mod uret.

Drej den ikke med tvang med uret.
*[En-vejs drejekransen] → S. 33

2 Læs gradueringen på den drejekransen, som minutviseren peger på.

Gradueringen på den drejekransen, som minutviseren peger på, angiver den forløbne tid.

Eksempel: Når du begynder at dykke kl. 10:10.



Juster mærket med minutviseren

Drejekransens rotationsretning

F. eks: Efter 20 minutter er gået



Forløbet tid

* Ovenstående illustration gives som eksempel, og derfor vil den muligvis ikke være helt den samme som for dit ur.

Daglig pleje

● Uret kræver god daglig pleje

- Du må ikke skylle uret, mens kronen er trukket ud.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud.
- Efter uret har været i havvand, skal du sørge for at skylle uret i helt rent vand, og tørre det grundigt af. Du må ikke hælde rindende vand på uret direkte fra hanen. Hæld noget vand i en skål først, og nedsenk derefter uret i vandet for at skylle det.

* Hvis dit ur er klassificeret som "ikke-vandtæt" eller "vandtæt til hverdagen", må du ikke vaske uret.
"Præstation og type" → S. 35

● Drej kronen fra tid til anden


- For at forhindre korrosion af kronen skal du drej den fra tid til anden.
- Den samme praksis bør anvendes for en skruerkone.
"Skruerkone" → S. 16

Præstation og type

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Bagsiden af uret viser kaliber og ydeevne af dit ur



- **Vandtæt præstation**
- **Kassenummer**
Nummeret til at identificere typen af dit ur.
- **Magnetbestandig præstation**
Henvist til S. 37 og S. 38.

* Ovenstående illustration gives som eksempel, og derfor vil den muligvis ikke være helt den samme som for dit ur.

DA 35

Magnetbestandig præstation

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Et ur, som påvirkes af magnetisme tæt på, kan midlertidigt tabe eller indhente tid eller stoppe med at fungere.

Dykkerure har magnetisk modstandsdygtighed, der svarer til eller over JIS klasse 1.

⚠ FARE	
Indikation på urets bagside	Brugsforhold
Ingen indikation	Hold uret mere end 5 cm på afstand af magnetiske produkter. (JIS niveau-1 standard)
	Hold uret mere en 1 cm på afstand af magnetiske produkter. (JIS niveau-2 standard)

Hvis uret bliver magnetiseret, og præcisionen af uret forringes i et omfang, som overskrider det angivne område under brug, skal uret afmagnetiseres. Under sådanne omstændigheder vil du blive afkrævet et gebyr for afmagnetisering og præcisionsjustering - også selvom det sker inden for garantiperioden.

Grunden til, at et ur påvirkes af magnetisme

Den indbyggede uroffjeder kan evt. påvirkes af et stærkt, eksternt magnetisk felt.

DA 37

Lumibrite

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Hvis dit ur har Lumibrite

Lumibrite er en lysende maling, som absorberer lysenergien i sollys og belysning i løbet af et kort tidsrum og lagrer det for at udsende lys i mørke. F.eks. hvis Lumibrite udsættes for lys på mere end af 500 lux i ca. 10 minutter, kan det udsende lys i op til 3 til 5 timer. Du bedes notere, at efterhånden som Lumibrite udsender det lys, det lagrer, vil lyset dog falme gradvist med tiden. Varighed af det udsendte lys kan også variere let afhængigt af faktorer som lysstyrke det sted, hvor uret udsættes for lys, og afstanden fra lyskilden til uret.

* Generelt, når man kommer fra et sted, som er stærkt belyst, til et mørkt sted, vil det tage menneskeøjet et stykke tid at vænne sig til mørket, og det vil til at begynde med være svært at se forskellige objekter. (Tilpasning til mørke)


* Lumibrite er en lysende maling, som lagrer og udsender lys, som er uskadeligt for mennesker og miljøet, og det indeholder ingen giftige materialer som f.eks. radioaktive substanser.

<Lysstyrkeniveau>

	Tilstand		Belysning	
Sollys	Fint vejr		100.000 lux	
	Overskyet		10.000 lux	
Indendørs (vindueside i løbet af dagtimerne)	Fint vejr		Mere end 3.000 lux	
	Overskyet		1.000 til 3.000 lux	
	Regnvejr		Mindre end 1.000 lux	
Belysningsapparat (40W dagslys, fluorescerende lys)	Afstand til uret: 1 m		1.000 lux	
	Afstand til uret: 3 m		500 lux (gennemsnitlig belysning i et rum)	
	Afstand til uret: 4 m		250 lux	

DA 36

Eksempler på almindelige produkter, som kan påvirke ure



Smartphone, mobiltelefon, tablet-terminal
(Højtaler, magnet på låget)

Vekselstrøms-adapter
Taske
(Med magnetisk spænde)



Vekselstrøms-drevet
barbermaskine

Magnetisk
madlavnings-
udstyr

Bærbar radio
(Højtaler)

Magnetisk
halskæde

Magnetisk
helsepude

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 38

Rem

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Remmen er i direkte kontakt med huden, og kan blive snavset af sved eller støv. Derfor kan mangel på pleje resultere i forringelse af remmen, eller medføre hudirritation eller pletter på ærmekanten.

Uret kræver opmærksomhed ved brug gennem lang tid.

● Stållænke

- Fugt, sved eller jord vil føre til rust selv på en rustfri stållænke, hvis det sidder på i længere tid.
- Mangel på pleje kan evt. føre til udslet eller en gullig/guldplet på ærmekanten af skjorter.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud så hurtigt som muligt.
- For at rengøre jord fra samlingsleddene på lænken så tør den af i vand, og børst derefter med en blød tandbørste.
(Beskyt selve uret mod vandstænk ved at indpakke det i plastik e.l.)
Rengør med en blød klud.
- Fordi nogle titanlænker bruger stifter fremstillet af rustfri stål, da disse er af enestående styrke, kan der evt. dannes rust på de rustfri ståldele.
- Hvis der dannes rust, kan stifterne evt. stikke frem eller falde ud, og selve urkassen vil måske falde af lænken, eller låsen åbner måske ikke.
- Hvis en af stifterne stikker ud, kan der ske personskade. Under sådanne omstændigheder bør du holde op med at bruge uret og bede om at få det repareret.

DA 39

● Stofrem (nylon/polyester)

- Naturlig hudolie og snavs klæber let til remmen, fordi det har en flettet struktur.
- Pas på flosser, skader osv. forårsaget af at fange dette produkt på andre ting.
- Bemærk, at remmen kan blive misfarvet på grund af friktion, når det er vådt af sved eller regn, og at dets farve kan overføres til andet tøj.
- Pas på statisk elektricitet forårsaget af friktion med tøjmateriale.
- Hvis naturlig hudolie eller snavs klæber til remmen, skal du straks tørre det forsigtigt af med en tør klud osv.
- Når du tørrer remmen, skal du tørre det på et luftigt sted uden direkte sollys.
- Remmens tekstur kan ændre sig, hvis det vaskes i vand i lang tid.
- Efter at du har haft uret på i havvand som f.eks. ved dykning, skylles remmen tilstrækkeligt til helt at fjerne saltet.
- Bemærk, at remmen kan blive misfarvet, hvis det efterlades i direkte sollys.

Bemærkninger angående hudirritation og allergier	Hudirritation forårsaget af en rem kan være et resultat af forskellige faktorer som f.eks. en allergi overfor metal eller læder, eller hudreaktioner ved friktion fra støv på selve remmen.
Bemærkninger angående remmens længde	Juster remmen for at give lidt frirum til dit håndled for at sikre ordentlig luftstrøm. Når du går med remmen, skal du give tilstrækkelig med plads til, at du kan indføre en finger mellem remmen og dit håndled.



DA 41

● Polyurethanrem

- En polyurethanrem er modtagelig overfor misfarvning fra lys og kan være modtagelig og forringes af opløsningsmidler eller atmosfærisk fugtighed.
- Især gennemsigtige, hvide eller lyse remme kan let absorbere andre farver, hvilket vil resultere i farveudtværing eller misfarvning.
- Vask snavs af i vand, og rengør med en tør klud.
(Beskyt selve uret mod vandstænk ved at indpakke det i plastik e.l.)
- Når remmen bliver mindre bøjelig, så udskift den med en ny rem. Hvis du fortsætter med at bruge remmen, som den er, kan der komme revner, eller den kan blive skør med tiden.

● Silikonerem

- Hvad angår materialets egenskaber, kan remmen let blive snavset og blive plettet eller misfarvet. Tør remmen af med en våd klud eller renseserviet.
- I modsætning til remme fremstillet af andre materialer kan der komme revner, og remmen knækker. Vær forsigtig med ikke at beskadige remmen med et kantet værktøj.

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Sådan bruges dykkerjusteringen



Hvis dit urs metalliske rem har Diver Adjuster-funktionen, kan længden af remmen nemt justeres. Det er meget nyttigt, når du bærer uret over en våddragt eller vintertøj.

1 Løft klappen ca. 90°, indtil den står oprejst, og tryk derefter klappen yderligere ned ca. 20° og hold den let.

- Når du gør det, skal du passe på ikke at skubbe klappen med magt. Selvom du måske føler en lille modstand, kræver det kun en let kraft.

2 Træk let i remmen på klokken 6-siden af uret langs den buede skyderen ud.

- At gøre dette kræver kun en let kraft. Pas på ikke at trække i remmen med magt.
- Skyderen kan trækkes ca. 30 mm ud. Pas på ikke at trække den ud mere end denne grænse.




2


BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 42


3 Mens du trykker på trykknappen, løfter du låsen op for at frigøre låsen og placerer uret på dit håndled.



4 Luk først låsen (4-1) og derefter klappen (4-2).




5 Hold begge sider af remmen for at justere længden af skyderen, indtil den sidder tæt omkring dit håndled.




DA 43

3 Åbn den todelte foldedel af dykkerekstender i pilens retning.


- Der kræves en vis kraft for at åbne foldedelen, og den vil klikke, når den åbnes.



4 Skub det øverste dæksel på dykkerekstender i pilens retning, og træk det derefter op for at udvide den todelte foldedel helt.



5 Placer uret på dit håndled og luk først låsen (5-1) og derefter klappen (5-2).



- * For at folde dykkerekstender op skal du vende proceduren ovenfor. Når den todelte foldedel af dykkerekstender er foldet helt sammen, klikker den også på samme måde, som når den åbnes.


DA 45

Sådan bruges dykkerforlænger

Hvis dit urs metalliske rem har dykkerekstender-funktionen, kan længden af remmen nemt justeres.


Det er meget nyttigt, når du bærer uret over en våddragt eller vintertøj.

1 Løft klappen op.



2 Åbn låsen, mens du trykker på trykknappen.

- Efter åbning af låsen skubbes klappen tilbage til normal position for en sikkerheds skyld.



DA 44


Sådan bruges gennemtræksremmen

Denne rem har en mekanisme, der gør det nemt for dig selv at udskifte remmen. Læs venligst instruktionerne grundigt igennem, før du udskifter remmen.

● Fastgørelse af en ny rem

Fjern først den gamle rem fra urkassen.


- Vær sikker på, at fjederstængerne sidder godt fast på urkassen.
- Sørg for, at spændet og de faste stropper er fastgjort og sidder godt fast på remmen.




* Denne kan være en fast strop.

DA 46


1. Som vist på illustrationen anbringes uret og remmen med spændet på kl. 12-siden, og spidsen af remmen trækkes oppefra mellem kl. 12-siden af urkassen og fjederstangen.



2. Træk remmen over bagsiden af urkassen og derefter mellem urkassens kl. 6-side og fjederstangen.



3. Træk spidsen af remmen gennem den faste strop ① på kl. 6-siden. Remmen er nu fastgjort til urkassen, og uret er klar til til at blive båret på håndleddet.



DA 47

After sale-service

● Bemærkninger angående garanti og reparation

- Tag kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER, for reparation eller eftersyn.
- Inden for garantiperioden skal du vise garantibeviset for reparationstjenester.
- Hvad garantien dækker findes i garantibeviset. Læs det nøje, og gem det.
- For reparationservice efter at garantien er udløbet, hvis urets funktion kan genoprettes gennem reparation, vil vi foretage reparation af det ved anmodning og betaling.

● Erstatning af funktionelle dele


- Du bedes være klar over, at hvis de originale dele ikke er til rådighed, vil de evt. blive erstattet med afløsningsdele, der ser lidt anderledes ud end de originale.

DA 49

● Sådan går du med remmen

1. Anbring urkassen på dit håndled, træk spidsen af remmen gennem spændet, og indstil remmen til den passende længde.
3. Hvis remmen er for lang, kan spidsen af remmen foldes og fastgøres som vist på illustrationen.

2. Træk spidsen direkte gennem både den bevægelige strop og den faste strop ②. Som en tommelfingerregel skal remmen være løs nok til, at du kan få en finger ind mellem dit håndled og uret.



* Denne kan være en fast strop.

DA 48

● Inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn)

- Periodisk inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn) anbefales en gang hvert 2. eller 3. år for at bibeholde den optimale præstation af uret i lang tid.
- Kraftoverførselsgearet af bevægelsen i dette ur vil konstant være udsat for kraft. For at sikre at mekanismen altid fungerer korrekt, er det vigtigt regelmæssigt at rense delene, skifte olien, justere nøjagtigheden og erstatte forbrugsdelene. Det første eftersyn efter køb af dit ur er særligt vigtigt for at bevare den langvarige brug af dit ur. Alt efter brugsforholdene kan den olie, som bevarer tilstanden af de mekaniske dele i dit ur, blive forringet, og slid på delene grundet tilsmudsning med olie vil evt. fremskynde eller forsinke tiden betydeligt, eller selve uret vil måske gå i stå. Fordi dele som f.eks. pakningen kan blive forringet, kan den vandtætte præstation evt. blive nedsat grundet indtrængning af sved og fugt. Inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn) bør udføres af forhandleren, hvor uret blev købt, og som specificerer "SEIKO ÆGTE RESERVEDELE." På dette tidspunkt bør du også bede om udskiftning af pakningen og fjederstangen.
- Når dit ur inspiceres og justeres ved afmontering og rengøring (eftersyn), vil bevægelsen af dit ur evt. blive justeret.

⚠ FORSIGTIG

Afhængigt af det miljø, et dykkerur bruges i, kan dets indre dele eller bevægelser såvel som dets urkasse eller rem blive påvirket. Vi anbefaler, at du giver dit ur et eftersyn regelmæssigt én gang hvert 2. eller 3. år.

DA 50

Præcision af mekaniske ure

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

- **Præcisionen af mekaniske ure angives af den “daglige gang.”**
- **Præcisionen af mekaniske ure ligger evt. ikke inden for det specificerede område angående tidsnøjagtighed, fordi tab/indhentning ændres alt efter placering af uret. Uret er afhængig af brugsforholdene, f.eks. hvor lang tid uret sidder på dit håndled, armbevægelser, og om hovedfjederen er trukket helt op eller ej osv.**
- **Tab/indhentning i mekaniske ure måles ikke af en daglig gang, men af daglige gange på ugebasis.**
- **Variation i præcisionen alt efter temperatur**

De dele, som udgør præcisionen i mekaniske ure, er fremstillet af metal. Det er almindeligt kendt, at metal udvider sig eller trækker sig sammen afhængigt af temperaturen. Dette skyldes metallets egenskaber. Dette udøver en effekt på præcisionen af urene. Mekaniske ure har tendens til at tabe tid ved høje temperaturer, mens de har tendens til at indhente tid ved lave temperaturer.

DA 51

Fejlfinding

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Uret holder op med at gå.	Hovedfjederen er ikke blevet trukket op.	Træk uret op i følge “Optrækning af hovedfjederen” → (S. 17), og stil tiden. Hvis uret stadig ikke vil gå, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.
Uret taber/indhenter tid.	Uret er blevet efterladt ved ekstremt høje eller lave temperaturer i længere tid.	Tag uret tilbage til en normal temperatur, så det fungerer præcist som sædvanligt, og så stil tiden igen. Uret er blevet justeret, så det fungerer præcist, når du går med det på dit håndled ved normale temperaturområder mellem 5°C og 35°C.
	Uret er blevet efterladt tæt på et objekt med et stærkt magnetiske felt.	Præcisionen kan ikke genoprettes. Uret kræver afmagnetisering (reparation) for at genoprette den oprindelige præcision. Henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.
	Du taber uret, og det rammer en hård overflade, eller du har det på, når du dyrker aktiv sport. Uret er udsat for stærke vibrationer.	Hvis præcisionen ikke går tilbage, efter du har stillet tiden, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.
	Uret har ikke været til eftersyn i over 3 år.	Henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

DA 53

○ Tilstand og nøjagtighed af optrukket hovedfjeder

For at forbedre nøjagtigheden er det vigtigt regelmæssigt at tilføre energi til den uro, som styrer gearenes hastighed. Drivkraften af hovedfjederen, som fører effekt til mekaniske ure, varierer mellem fuldt optrukket, og lige før uret er afspolet. Efterhånden som hovedfjederen afspoles, vil effekten blive svagere. Man kan opnå en relativt stabil præcision ved hyppigt at gå med uret på håndledet for den selvoptrækkelige urtype, og trække hovedfjederen op helt hver dag på et fast tidspunkt for det optrækkelige ur for at bevæge det regelmæssigt.

○ Indvirkninger af magnetisme

Når mekaniske ure er påvirket af stærk magnetisme udefra, kan de evt. tabe/indhente tid. Delene i uret kan blive magnetiseret afhængigt af omfanget af denne effekt.

Under sådanne omstændigheder bedes du henvende dig til forhandleren, hvor uret blev købt.

DA 52

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Datoen skifter omkring kl. 12.00 middag.	AM/PM er ikke korrekt indstillet.	Flyt viserne 12 timer frem.
Der er en vedvarende uklarhed i displayet.	En lille smule vand er kommet ind i uret på grund af forringelse af pakningen e.l.	Henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

* For løsning på andre problemer end dem, der vises ovenfor, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

DA 54

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Specifikationer

2

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Kal.	6R54	6R55
1. Funktioner	4 visere (tidsdisplay (time-, minut- og sekundviser), 24-timers viser), datodisplay	3 visere (time-, minut- og sekundvisere), datodisplay
2. Vibration hver time	21.600 vibrationer/time (6 vibrationer/sek.)	
3. Tab/indhentning af tid (daglig gang)	+25 til -15 sekunder ved normalt temperaturområde Kun hvis man går med uret på håndledet ved et temperaturområde mellem 5°C til 35°C	
4. Drivsystem	Automatisk optrækningstype med manuel optrækningsmekanisme	
5. Varighed	Ca. 72 timer	
6. Juveler	24 juveler	

* Præcisionen er fabriksjusteret.

* På grund af egenskaberne i mekaniske ure vil den faktiske daglige gang evt. ikke ligge inden for værdiområdet for tidspræcisionen angivet ovenfor afhængigt af brugsforholdene, som f.eks. hvor lang tid man går med uret på håndledet, temperaturen, armbevægelser, og om hovedfjederen er helt trukket op eller ej osv.