

H855

NSYH855D1-A2203

SEIKO WATCH CORPORATION  
Copyright©2022 by SEIKO WATCH CORPORATION

Printed in China

T-8

SEIKO

H855

นาฬิกาของนักดำน้ำสำหรับการดำน้ำด้วยถังออกซิเจน

คำแนะนำ

**ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลือกใช้นาฬิกา SEIKO  
โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างถี่ถ้วนก่อน  
การใช้งานนาฬิกา SEIKO เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม  
และปลอดภัย**

**เก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน**

- \* ท่านสามารถรับบริการตัดสายโลหะได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากท่านไม่สามารถนำนาฬิกาไปซ่อมกับร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพราะท่านได้รับนาฬิกาเป็นของกำนัลหรือหากท่านได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่และไม่สะดวกต่อการเข้ารับบริการจากร้านค้าดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับบริการได้จากร้านค้าอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ อย่างไรก็ตาม บางร้านค้าอาจไม่มีบริการดังกล่าว
- \* หากนาฬิกาของท่านมีฟิล์มใสกันรอยขีดข่วนนาฬิกาติดอยู่ โปรดลอกแผ่นฟิล์มใสดังกล่าวออกก่อนการสวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้งาน หากใช้นาฬิกาโดยที่มีแผ่นฟิล์มใสติดอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการจับเกาะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อ สิ่งสกปรกหรือความชื้นใต้แผ่นฟิล์มและอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมได้

## ⚠ คำเตือน

**ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

### ⚠ คำเตือน

ขณะดำน้ำ ห้ามดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมและการเข้าใจเนื้อหาที่แสดงผิดอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอันร้ายถึงชีวิตหรือร้ายแรงได้

### ⚠ คำเตือน

นาฬิกาของนักดำน้ำเป็นเครื่องมือเสริมซึ่งจะใช้เพื่อแสดงเวลาที่ผ่านไปเป็นหลักและไม่ได้เป็นการรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ ใช้นาฬิกาในกรณีที่ข้ออุปกรณ์ที่จำเป็น (มาตรวัดความดันตึกค้าง, เครื่องวัดความลึกของน้ำ ฯลฯ) สำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัย

### ⚠ คำเตือน

อย่าใช้นาฬิกาสำหรับ "การดำน้ำแบบต่อเนื่อง" โดยใช้ก๊าซฮีเลียม

### ⚠ คำเตือน

อย่าดำน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้เว้นแต่คุณจะได้รับฝึกฝนอย่างถูกต้องในการดำน้ำลึก มีประสบการณ์และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำที่ปลอดภัย คุณเคยกับการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์นี้อย่างรอบคอบก็แล้วและตรวจสอบการทำงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง

## สารบัญ

<b>1 วิธีการใช้งาน</b>	<b>2 วิธีการตั้งเวลาและวันที่</b>
ข้อควรระวังในการใช้งาน ..... 6	วิธีการตั้งเวลาและวันที่ ..... 25
ข้อควรระวังสำหรับการดำน้ำ (โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้) ..... 10	วิธีการตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐาน ..... 29
ก่อนดำน้ำ ..... 10	การฟังเสียงสัญญาณปลุกและการตั้งค่าบริการสัญญาณเวลา/เสียงยืนยันการใช้งาน ..... 33
ในขณะดำน้ำ ..... 12	วิธีตั้งเวลาท้องถิ่น ..... 34
หลังจากดำน้ำ ..... 13	<b>3 วิธีใช้ใหม่ต่อน้ำ</b>
โครงสร้างของตัวเรือน ..... 14	วิธีใช้ใหม่ต่อน้ำ ..... 36
คุณลักษณะ ..... 15	บันทึกการดำน้ำ ..... 37
ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน ..... 17	ตรวจสอบบันทึกการดำน้ำของคุณ ..... 40
เม็ดมะยมชนิดเกลียว ..... 18	<b>4 วิธีใช้นาฬิกาจับเวลา</b>
ปุ่มชนิดสกรูล็อก ..... 19	วิธีใช้นาฬิกาจับเวลา ..... 44
การสลับการแสดงผล ..... 20	
วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้ ..... 22	

## ⚠ ข้อควรระวัง

**ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการดำน้ำ (ยกเว้นการดำน้ำแบบต่อเนื่อง)
- นาฬิกาใช้งานได้ตามปกติ
  - ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพียงพอและโซลันสปริงเหล็กเพียงพอ
  - ขอบหน้าปัดหมุนได้อย่างราบรื่น (การหมุนขอบหน้าปัดต้องหมุนได้โดยไม่หลวมเกินไปหรือแน่นเกินไป)
  - ชิ้นส่วนเม็ดมะยมและชิ้นส่วนอื่นๆ ไร้อย่างแน่นหนา
  - ไม่มีความผิดปกติ เช่น ข้อบกพร่องหรือรอยร้าวบนสายนาฬิกาหรือกระจก
  - สายนาฬิการัดได้อย่างมั่นคง (ด้วยสปริงบาร์, ส่วนหัวหรือส่วนอื่น ๆ)
- \* หากพบสิ่งผิดปกติในรายการข้างบน อย่าใช้นาฬิกาเพื่อดำน้ำ

### ⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้งานเม็ดมะยมหรือปุ่มเมื่ออยู่ในน้ำ

### ⚠ ข้อควรระวัง

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานนาฬิกาของนักดำน้ำ อาจไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวเรือนหรือสายนาฬิกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลไกภายในของนาฬิกาอีกด้วย เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬิกามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลไกและตรวจสอบเพื่อปรับตั้งความเที่ยงตรงให้ได้ตามมาตรฐานของใช้ทุกๆ 3-4 ปี

<b>5 วิธีใช้การปลุก</b>	<b>7 วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา</b>
วิธีใช้การปลุก ..... 46	แหล่งพลังงาน ..... 59
การตั้งเวลาปลุก ..... 46	การดูแลประจำวัน ..... 61
การตั้งเวลาต่อน้ำ ..... 49	สมรรถนะและประเภท ..... 62
วิธีตรวจสอบนาฬิกาปลุก ..... 52	ลูมิโบรต ..... 63
การเปิดหรือปิดเสียงปลุก ..... 52	ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก ..... 64
การหยุดเสียงปลุกที่เปิดใช้งาน ..... 52	สายนาฬิกา ..... 66
<b>6 ฟังก์ชันชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์</b>	วิธีใช้ตัวปรับน้ำหนักสำหรับนักดำน้ำ ..... 68
การชาร์จแบตเตอรี่ ..... 53	วิธีใช้การขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ ..... 70
วิธีชาร์จแบตเตอรี่ ..... 53	บริการหลังการขาย ..... 72
คำแนะนำเวลาในการชาร์จ ..... 54	<b>8 การแก้ปัญหา</b>
ระดับพลังงาน ..... 55	การแก้ปัญหา ..... 75
ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน/การพัก ..... 58	วิธีการรีเซ็ตระบบ ..... 77
	<b>9 ข้อมูลจำเพาะ</b>
	ข้อมูลจำเพาะ ..... 78

# ข้อควรระวังในการใช้งาน

## คำเตือน

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบร้ายแรง เช่น การบาดเจ็บสาหัส หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

### หยุดสวมใส่หน้ากากทันทีหากเกิดกรณีต่อไปนี้

- หากตัวเรือนหรือสายนาฬิกาเกิดความแหลมคมจากการสึกหรอ ฯลฯ
- หากมีสลัดสายยื่นออกมาจากสายนาฬิกา
- \* โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO ทันที

### โปรดเก็บนาฬิกาและอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากมือเด็กเล็กและเด็กทารก

โปรดดูแลและป้องกันเด็กทารกและเด็กเล็กจากการกลืนชิ้นส่วนนาฬิกา หากเด็กทารกหรือเด็กเล็กกลืนกินแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาเข้าไป โปรดติดต่อแพทย์โดยทันที เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

### อย่าถอดแบตเตอรี่สำรองออกจากรุ่นนาฬิกา

\* เกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรอง → หลังใช้งาน → หน้า 59  
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ โปรดสอบถามร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง  
การติดตั้งแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ทั่วไปสามารถสร้างความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดและการเผาไหม้ได้

## คำเตือน

อย่าใช้นาฬิกาในการดำน้ำแบบต่อเนื่องโดยใช้ก๊าซซีลียม

## คำเตือน

ในขณะที่ดำน้ำ ห้ามใช้นาฬิกาในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

## คำเตือน

ก่อนที่จะใช้นาฬิกาของนักดำน้ำคุณจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องในการดำน้ำประเภทต่างๆ และมีประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการดำน้ำอย่างปลอดภัย เมื่อดำน้ำ ให้ปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด

## ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายของวัสดุ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

### หลีกเลี่ยงสถานที่ต่อไปนี้ในการสวมใส่หรือการเก็บรักษานาฬิกา

- สถานที่ที่มีสารระเหยต่างๆ (เครื่องสำอางและสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาล้างเล็บ ยาไล่แมลง ทินเนอร์ เป็นต้น)
- สถานที่ที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 5°C หรือเพิ่มขึ้น
- สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรง
- สูงกว่า 35°C เป็นเวลานาน
- สถานที่ที่มีความชื้นสูง
- สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากพลังแม่เหล็กหรือ
- สถานที่ที่มีฝุ่นละเอียด
- ไฟฟ้าสถิตสูง

### หากสังเกตเห็นอาการแพ้หรือการระคายเคืองบนผิวหนัง

โปรดหยุดใส่นาฬิกาทันที และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์โรคผิวหนังหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

### ข้อควรระวังอื่นๆ

- สำหรับการปรับความยาวของสายโลหะ จำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีนี้ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากพยายามปรับสายนาฬิกาโลหะ อาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นกับมือหรือนิ้วมือหรือบางส่วนของสายโลหะอาจหายไป
- ห้ามแกะหรือแยกชิ้นส่วนนาฬิกา
- โปรดเก็บนาฬิกาเรือนนี้ให้ห่างจากเด็กเล็กและเด็กทารก ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ผื่นแพ้ หรืออาการคันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสัมผัสนาฬิกา
- หากนาฬิกาเป็นแบบมีสายคล้องหรือเป็นแบบจ็คล้องคอ สายหรือโซ่ที่ติดอยู่กับนาฬิกาอาจสร้างความเสียหายต่อเสื้อผ้า หรือทำให้มือ คอ หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ บาดเจ็บได้

## ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายของวัสดุ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด



### ห้ามหมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมาขณะใช้นาฬิกาเปียก

เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปในนาฬิกาได้

\* หากพื้นผิวด้านในกระจกขุ่นขาวเนื่องจากการควบแน่น หรือเกิดน้ำหยดเล็กๆ เกาะอยู่ที่ในตัวเรือนนาฬิกาเป็นเวลานาน สมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกาจะลดลง โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO ทันที



### ห้ามปล่อยให้มีความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบนนาฬิกาเป็นเวลานาน

ระวังความเสี่ยงที่นาฬิกาที่น้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของกาวบนกระจกหรือปะเก็นหรือการเกิดสนิมบนสแตนเลส



### ห้ามใส่นาฬิกาขณะอาบน้ำหรืออบซาวน่า

ไอน้ำ สบู่ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของน้ำพุร้อนอาจเร่งการเสื่อมสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกา

## ข้อควรระวังสำหรับการดำน้ำ (โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้)

### ■ ก่อนดำน้ำ


ก่อนที่จะดำน้ำให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

\* "ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน" → หน้า 17

1 ตั้งเวลาอย่างถูกต้องแล้ว

2 เช็มนาทีที่ปกติจะเดินเป็นระยะเวลาหนึ่งวินาที หากปรากฏสัญลักษณ์ดังกล่าว ✗ ต้องทำการชาร์จพลังงานเพิ่ม หากตัวเลขบนจอแสดงผลแบบดิจิทัลไม่ติด หรือมีการกระพริบ เช็มนาทีที่เดินกระโดดครั้งละสองวินาที และไม่หยุด ถ้าหากสัญลักษณ์ที่ต้องชาร์จบนจอแสดงผลแบบดิจิทัลกระพริบ ให้ให้นำนาฬิกาไปรับพลังงานจากแสงสว่างเพื่อชาร์จนาฬิกาทันที  
\* "การชาร์จแบตเตอรี่" → หน้า 53

3 ขอบหน้าปัดหมุนได้อย่างราบรื่น (การหมุนขอบหน้าปัดต้องหมุนได้โดยไม่หลวมเกินไปหรือแน่นเกินไป)  
\* "วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้" → หน้า 22



TH 10

### ■ ในขณะที่ดำน้ำ


กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้สำหรับการใช้งาน



นาฬิกาสามารถใช้สำหรับการดำน้ำด้วยอากาศในช่วงการกินน้ำที่แสดงบนหน้าปัด



ระวังอย่าให้นาฬิกากระทบวัตถุแข็ง เช่น หิน



ห้ามใช้งานเม็ดยกดหรือปุ่มเมื่อยู่ใต้น้ำ



การหมุนของขอบหน้าปัดอาจจะมีเสียงเล็กน้อยในน้ำ แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ

TH 12

4 เม็ดยกดและปุ่มสกรูต้องหมุนอย่างแน่นหนา

\* "เม็ดยกดชนิดเกลียว" → หน้า 18

\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

5 ไม่มีรอยแตกหรือรอยขีดข่วนที่มองเห็นได้บนคริสตัลหรือสายนาฬิกา

6 สายนาฬิกากระชับแน่นพอดีกับนาฬิกา (ด้วยสปริงบาร์, บานพับหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ)



### ⚠ ข้อควรระวัง

หากมีข้อผิดพลาดใดๆ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO

TH 11

### ■ หลังจากดำน้ำ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลหลังจากดำน้ำที่ด้านล่าง



ล้างนาฬิกาในน้ำจืดเพื่อล้างน้ำทะเลออกทั้งหมดและเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันสนิม หลีกเลี่ยงการเปิดน้ำจากก๊อกน้ำให้ลงสู่นาฬิกาโดยตรง ใส่ในถุงในซามก่อนจากนั้นจึงเช็ดนาฬิกาไว้ในน้ำเพื่อล้าง



### ⚠ ข้อควรระวัง


ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้นาฬิกาของนักดำน้ำที่อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในหรือเครื่องนาฬิกา รวมถึงตัวเรือนหรือสายนาฬิกาได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้ดูแลเครื่องนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 หรือ 4 ปี

TH 13

## โครงสร้างของตัวเรือน

ในรุ่นต่อไปนี้จะดูแลปัญหาการใช้งานดังนี้

ขอบหน้าปัดหรือตัวเรือนป้องกันด้านนอกถูกยึดเข้ากับนาฬิกาอย่างแน่นหนา  
อย่าคลายสกรูตัวเครื่อง



\* ภาพประกอบด้านบนมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนั้นอาจไม่เหมือนกับนาฬิกาของคุณ

### ⚠ ข้อควรระวัง

อย่าคลายสกรูตัวเครื่องที่ไขยึดขอบหน้าปัดหรือตัวเรือนด้านนอก  
การทำเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลให้เกิดการคลายตัวต่อไปอีก  
\* หากพบว่าสกรูตัวเครื่องหลวมหรือทำงานผิดปกติ ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO


- **ฟังก์ชันการวัดความลึกของน้ำ**..... วัดความลึกของน้ำได้ถึง 80 เมตร แสดงข้อมูลแบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ขณะดำน้ำ  
→ หน้า 36
- **ฟังก์ชันบันทึกการดำน้ำ**..... คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการดำน้ำ เช่น ความลึกของน้ำและเวลาดำน้ำที่ผ่านไป นาฬิกาสามารถเก็บบันทึกการดำน้ำได้มากถึง 100 รายการพร้อมกัน  
→ หน้า 36
- **ฟังก์ชันการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์**..... นาฬิกาจะชาร์จโดยการแปลงแสงสว่างที่ส่องบนแผงโซลาร์เซลล์บนหน้าปัดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว นาฬิกาจะทำงานได้ประมาณห้าเดือน แม้ว่าหน้าปัดจะไม่โดนแสงก็ตาม  
→ หน้า 53
- **ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน/การพัก**..... หากหน้าปัดไม่ได้รับแสงสว่างและไม่มีการใช้เม็ดมะยมและปุ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งานเพื่อจำกัดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น  
→ หน้า 58
- **ฟังก์ชันการแสดงระดับพลังงาน**..... ระดับพลังงานปัจจุบันจะแสดงใน 10 ระดับ โดยจะแสดงให้เห็นว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าใด  
→ หน้า 55

## คุณลักษณะ

นาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีฟังก์ชันการวัดความลึกของน้ำและฟังก์ชันบันทึกการดำน้ำ

- **สมรรถนะการกันน้ำสำหรับการดำน้ำ**..... นาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมกับสมรรถนะการกันน้ำที่จะใช้ในการดำน้ำได้เป็นเวลานานด้วยถังดำน้ำ (ไม่สามารถใช้กับการดำน้ำระยะยาวโดยใช้ก๊าซซีเลียม)  
→ หน้า 25
- **ฟังก์ชันเวลาและปฏิทิน**..... ปฏิทินเป็นปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมวันพร้อมวันที่จากปี 2001 - 2100 วัน และวันที่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลดิจิทัล "ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ" → หน้า 28
- **ฟังก์ชันแสดงเวลาท้องถิ่น**..... คุณสามารถแสดงเวลาที่บ้านของคุณบนจอแสดงผลแบบอนาล็อกและเวลาท้องถิ่นบนจอแสดงผลดิจิทัล  
→ หน้า 34
- **ฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลา**..... นาฬิกาจับเวลาสามารถใช้จับเวลาได้สูงสุด 100 ชั่วโมง  
→ หน้า 44
- **ฟังก์ชันการปลุก**..... นาฬิกาสามารถปลุกพร้อมกับฟังก์ชันการปลุกรายวันที่จะเสียงทุกวันตามเวลาที่ตั้งไว้ (ชั่วโมง/นาที)  
→ หน้า 46

## ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน



- ① **จอสแสดงผลแบบอนาล็อก**
  - เข็มชั่วโมง
  - เข็มนาฬิกา
  - เข็มนาที
- ② **ปุ่ม (A)**
- ③ **จอสแสดงผลแบบดิจิทัล**  
"การสลับการแสดงผล" → หน้า 20
- ④ **ปุ่ม (B)**
- ⑤ **เม็ดมะยม**
- ⑥ **ปุ่ม (C)**
- ⑦ **ขอบหน้าปัดหมุนได้**  
"วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้"  
→ หน้า 22

\* จำเป็นต้องปลดล็อกปุ่มและเม็ดมะยมก่อนใช้งาน  
"ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19  
"เม็ดมะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18


## เม็ดยึดข้อมือ

เม็ดยึดข้อมือสามารถล็อกเม็ดยึดข้อมือได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะการกันน้ำ

- ต้องปลดล็อกเม็ดยึดข้อมือก่อนการใช้งาน
- เมื่อใช้งานเม็ดยึดข้อมือเสร็จแล้ว ให้แน่ใจว่าได้หมุนล็อกอีกครั้ง

### [วิธีการปลดล็อกเม็ดยึดข้อมือ]

หมุนเม็ดยึดข้อมือตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายเกลียว ตอนนี้สามารถใช้งานเม็ดยึดข้อมือได้



\* เมื่อล็อกเม็ดยึดข้อมือ ให้หมุนอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูหมุนเข้าที่ดี ระวังอย่ากดแรงเกินไป เนื่องจากการทำงานนี้อาจทำให้สกรูเสียหายได้

### [วิธีการล็อกเม็ดยึดข้อมือ]

หมุนเม็ดยึดข้อมือตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่กดเบาๆ เข้าหาตัวเรือนนาฬิกาจนกว่าจะหยุด


## ปั๊มชนิดสกรูล็อก

ปั๊มแบบล็อกด้วยสกรูมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดยึดข้อมือได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะการกันน้ำ

- ต้องปลดล็อกปั๊มแบบล็อกด้วยสกรูก่อนการใช้งาน
- เมื่อใช้งานปั๊มเสร็จแล้ว ให้ล็อกปั๊มกลับเข้าที่เดิมอีกครั้ง

### [วิธีการปลดล็อกปั๊ม]


หมุนวงแหวนของปั๊มตามเข็มนาฬิกา หมุนวงแหวนของปั๊มจนกว่าคุณจะเห็นแนวการตรวจสอบทั้งหมดจนกว่าจะสุด จะทำให้คุณสามารถใช้งานปั๊มได้



- \* หากสกรูหรือปั๊มปรกอาจทำงานไม่ได้ไม่ต้อง "การดูแลประจำวัน" → หน้า 61
- \* โปรดทราบว่าหากคุณหมุนวงแหวนของปั๊มเกินกว่าที่คุณต้องทำ ปั๊มสกรูอาจหมุนกลับไปยังตำแหน่งเดิมได้ยาก
- \* ก่อนที่คุณจะดำน้ำ ตรวจสอบว่าปั๊มทั้งสองล็อกอย่างถูกต้อง
- \* อย่าใช้ปั๊ม ขณะนาฬิกาเปียกหรือเมื่อคุณอยู่ในน้ำ


## การสลับการแสดงผล

เมื่อคุณกดปุ่ม (A) จะแสดงผลดิจิทัลจะเปลี่ยนไป



- \* หากคุณกดปุ่ม (A) ค้างไว้, หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นเวลา การแสดงผลจะไม่เปลี่ยนเป็นเวลาระหว่างโหมดดำน้ำ โหมดดำน้ำกลางคืน หรือเมื่อตีเม็ดยึดข้อมือออก
- \* หากตั้งค่าเสียงยืนยันการใช้งาน จะมีการเล่นเสียงทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนการแสดงผล (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงยืนยันการใช้งานให้ดูที่ หน้า 33)
- \* คุณสามารถตรวจสอบระดับพลังงานได้โดยกดปุ่ม (B) ค้างไว้ เว้นแต่ว่าหน้าจอดิจิทัลจะแสดงนาฬิกาจับเวลา บันทึกการดำน้ำ หรืออยู่ในโหมดดำน้ำ → หน้า 56
- \* หากกดปุ่ม (C) เมื่อจอแสดงผลดิจิทัลไม่แสดงนาฬิกาจับเวลาหรือบันทึกการดำน้ำ ไฟแสดงผลแบบดิจิทัลจะเปิดขึ้น

ขณะที่อยู่ในโหมดใดๆ ให้กดปุ่ม (C) ค้างไว้ นานกว่าสองวินาที นาฬิกาจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งและเปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำ หากคุณยังคงกดปุ่ม (C), นาฬิกาจะส่งเสียงบีบสองครั้งและเปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำกลางคืน ในโหมดดำน้ำกลางคืน ไอคอน จะแสดงในพื้นที่ดิจิทัล และไฟจะกะพริบในขณะที่บันทึกการดำน้ำ เมื่อหน้าจอสลับเป็นโหมดดำน้ำหรือโหมดดำน้ำกลางคืน หน้าจอจะสลับไปมาระหว่างอักขระ "dive" และความลึกของน้ำ "วิธีใช้โหมดดำน้ำ" → หน้า 36



### วิธีการเลิกโหมดดำน้ำ

โหมดดำน้ำจะสิ้นสุดหลังจากสแตนด์บาย 60 นาที หรือโดยการกดปุ่ม (C) ค้างไว้


## วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้

คุณสามารถวัดเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ได้โดยการตั้งขอบหน้าปัดหมุนล่วงหน้า

**1** ในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่คุณต้องการวัดเวลาที่ผ่านไป (เช่น เมื่อคุณเริ่มดำน้ำ) ให้หมุนขอบหน้าปัดเพื่อให้ เครื่องหมายบนขอบหน้าปัด อยู่ในแนวเดียวกับเข็มนาฬิกา

\* ขอบหน้าปัดหมุนได้ถูกออกแบบมาให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น อย่างไรก็ตามเข็มนาฬิกา "ขอบหน้าปัดหมุนได้แบบทิศทางเดียว" → หน้า 23

ตัวอย่าง: เมื่อคุณเริ่มดำน้ำเวลา 10:10 น.



**2** ดูระดับของขอบหน้าปัดหมุนได้ที่เข็มนาฬิกาชี้ไป

ระดับของขอบหน้าปัดหมุนได้ที่เข็มนาฬิกาชี้ไปจะบอกถึงเวลาที่ผ่านไป

ตัวอย่าง: เช่น หลังจากผ่านไป 20 นาที



\* ภาพประกอบด้านบนมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนั้นอาจไม่เหมือนกับนาฬิกาของคุณ

[ขอบหน้าปัดหมุนได้แบบทิศทางเดียว]

เนื่องจากการประเมินอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณเป็นไปตามข้อมูลของเวลาที่ผ่านไปในการดำน้ำ ขอบหน้าปัดหมุนได้สำหรับนาฬิกาของนักดำน้ำถูกออกแบบมาเพื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้นาฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสั้นกว่าความเป็นจริง

### ข้อควรระวัง

ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณอย่างถูกต้องก่อนดำน้ำ ใช้การแสดงผลเวลาที่ผ่านไปโดยขอบหน้าปัดหมุนได้เป็นแนวทางในการดำน้ำเพียงเท่านั้น

## วิธีการตั้งเวลาและวันที่

เวลาบนจอแสดงผลดิจิทัลและอนาล็อกจะมีการเชื่อมโยงกัน

คุณสามารถตั้งเวลาการแสดงผลแบบอนาล็อกได้โดยการตั้งเวลาการแสดงผลแบบดิจิทัล

\* หากเวลาในการแสดงผลแบบดิจิทัลและเวลาในการแสดงผลแบบอนาล็อกไม่ซิงค์กัน ตำแหน่งเข็มนาฬิกามาตรฐานจะไม่ตรงแนว การตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐาน → หน้า 29

**1** กดปุ่มเม็ดยมและปุ่มกด

\* "เม็ดยมชนิดเกลียว" → หน้า 18

\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19


**2** กดปุ่ม A ค้างไว้เพื่อแสดงเวลาบนจอแสดงผลดิจิทัล

\* "การสลับการแสดงผล" → หน้า 20




### 3 ตั้งเม็ดยะยมออกมา

\* เข็มนาฬิกาบนจอแสดงผลแบบอะนาล็อกจะหยุดลงและ "วินาที" บนหน้าจอดิจิทัลจะเริ่มกะพริบ



### 4 หมุนเม็ดยะยมเพื่อตั้งเวลาและปฏิทิน

\* กดปุ่ม (A), รายการกรรปที่สามารตั้งค่าเปลี่ยนแปลงได้



หมุนตามเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลา/วันที่ไปข้างหน้า

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลา/วันที่ย้อนกลับ

### 5 ดันเม็ดยะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ


\* เข็มนาฬิกาบนจอแสดงผลแบบอะนาล็อกจะเลื่อนไปตามเวลาที่ตั้งไว้และนาฬิกาจะเริ่มทำงาน

### 6 ล็อกเม็ดยะยมและปุ่มกด

\* "เม็ดยะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18  
\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

\* นาฬิกาเรือนนี้ไม่มีฟังก์ชันปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เนื่องจากวันในสัปดาห์, วัน, เดือนและปีตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2100 ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ในปฏิทินอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเดือนและเดือนคู่และปีอธิกสุรทินในช่วงเวลานี้ด้วยตนเอง

- \* เมื่อตั้งค่าวันที่ ให้เลือก "วินาที" แล้วหมุนเม็ดยะยมเพื่อตั้งค่าวันที่ตามบริการสัญญาณเวลา
- \* หากคุณหมุนเม็ดยะยมในขณะที่แสดงบนหน้าจอวันที่ที่ 30 ถึง 59 วินาที ระบบจะเพิ่มเป็นหนึ่งนาทีในการบอกเวลา และตัวเลขวินาทีจะถูกรีเซ็ตให้เป็น "00"
- \* บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มนาฬิกา
- \* การตั้งวันที่จะตั้งค่า "วัน" โดยอัตโนมัติ
- \* ใน "12/24H", "A" (AM) / "P" (PM) สามารถตั้งค่าได้
- \* หน่วยอุณหภูมิและความลึกของน้ำ → หน้า 39



### วิธีการตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐาน

หากเวลาแสดงผลแบบแอนะล็อกและเวลาแสดงผลแบบดิจิทัลไม่ตรงตำแหน่ง จะต้องแก้ไขตำแหน่งเข็มมาตรฐาน

#### 1 ปลดล็อกเม็ดยะยมและปุ่มกด

- \* "เม็ดยะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

#### 2 กดปุ่ม (A) ค้างไว้เพื่อแสดงเวลาบนจอแสดงผลดิจิทัล

\* "การสลับการแสดงผล" → หน้า 20






### 3 ดึงเม็ดมะยมออกมา

\* หน้าที่บนจอแสดงผลดิจิตอลจะเริ่มกะพริบ



### 4 กดปุ่มกดค้างไว้ (B)

\* หลังจากเริ่มเดิน เข็มนาฬิกาทั้งหมดจะหยุด และ "S SET" จะเริ่มกะพริบบนจอแสดงผลดิจิตอล



TH 30

### 6 ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

\* เข็มนาฬิกาบนจอแสดงผลแบบอนาล็อกจะเลื่อนไปตามเวลาปัจจุบันและนาฬิกาจะเริ่มทำงาน

### 7 ล็อกเม็ดมะยมและปุ่มกด


\* "เม็ดมะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18

\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

TH 32

### 5 ตั้งเข็มนาฬิกาทั้งหมดไว้ที่ตำแหน่งมาตรฐาน 12 นาฬิกา

- 1 หมุนเม็ดมะยมเพื่อเลื่อนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา (ดำเนินการต่อ ② หากเข็มนาฬิกาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว)  
\* เข็มนาฬิกาจะไม่เคลื่อนที่หากหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา
- 2 กดปุ่ม (A) เพื่อเลือกเข็มที่ไม่อยู่ในตำแหน่งมาตรฐาน  
\* เข็มที่เลือกจะขยับเล็กน้อยเพื่อระบุว่าพร้อมสำหรับการจัดตำแหน่งแล้ว
- 3 หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเข็มนาฬิกาที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา




TH 31

### ■ การฟังเสียงสัญญาณปลุกและการตั้งค่าบริการสัญญาณเวลา/เสียงยืนยันการใช้งาน

#### ● การฟังเสียงสัญญาณปลุก


เมื่อนำหน้าจอดีจิตอลแสดงเวลา, การกดปุ่ม (A) และปุ่ม (B) ค้างไว้พร้อมกันจะทำให้คุณสามารถฟังเสียงปลุกได้



สัญลักษณ์การปลุกจะเริ่มกะพริบ

#### ● การตั้งค่าบริการสัญญาณเวลา/เสียงยืนยันการใช้งาน

เมื่อนำหน้าจอดีจิตอลแสดงเวลา, การกดปุ่ม (A) และปุ่ม (B) พร้อมกันจะทำให้คุณสามารถตั้งค่าและเปิดเสียงสัญญาณบอกเวลา/เสียงยืนยันการใช้งานได้



สัญลักษณ์บริการสัญญาณเวลา

\* เสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อตั้งค่าบริการสัญญาณเวลา/เสียงยืนยันการใช้งาน แต่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

\* เสียงปลุกจะเหมือนกันสำหรับการเตือนเวลาและนาฬิกาปลุกจับเวลาตัวนำ "วิธีใช้การปลุก" → (หน้า 46)

\* สัญญาณเตือนเวลาและสัญญาณบอกเวลาจะไม่ส่งเสียงขณะอยู่ในโหมดตัวนำ

TH 33

## วิธีตั้งเวลาท้องถิ่น

2

หน้าเข็มนาฬิกาและนาฬิกา

นอกจากเวลาที่แสดงในการแสดงผลเวลา คุณสามารถตั้งเวลาอีกค่าเป็นเวลาท้องถิ่นได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ

### 1 กดปุ่มเลือกเม็ดยอมและปุ่มกด

- \* "เม็ดยอมชนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### 2 กดปุ่มกด (A) เพื่อแสดงเวลาท้องถิ่นบนจอแสดงผลดิจิทัล

- \* "การสลับการแสดงผล" → หน้า 20

### 3 ดึงเม็ดยอมออกมา

- \* "ชั่วโมง" บนจอแสดงผลดิจิทัลจะเริ่มกะพริบ



TH 34

## วิธีใช้โหมดดำน้ำ

3

หน้าเข็มนาฬิกา

เมื่ออยู่ในโหมดดำน้ำ สามารถบันทึกข้อมูลการดำน้ำได้พร้อมกันสูงสุด 100 รายการ รวมถึงข้อมูลการดำน้ำ เช่น ความลึกของน้ำ และเวลาดำน้ำที่ผ่านไป

บันทึกที่บันทึกไว้สามารถตรวจสอบได้ในการแสดงบันทึกการดำน้ำ

- \* ในโหมดดำน้ำและการแสดงบันทึกการดำน้ำ ไฟจะไม่เปิดขึ้นเมื่อใช้งานปุ่มใดๆ
- \* นาฬิกาปลุกเวลาและสัญญาณเวลาจะไม่ส่งเสียงระหว่างโหมดดำน้ำ
- \* สามารถวัดความลึกของน้ำได้ถึง 80 เมตร

TH 36

## 4 หมุนเม็ดยอมเพื่อตั้งเวลา

- \* กดปุ่ม (A) เพื่อสลับไปยังการปรับนาฬิกา



หมุนตามเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาไปข้างหน้า

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาย้อนกลับ

2

วิธีการตั้งเวลาและนาฬิกา

## 5 ดันเม็ดยอมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

## 6 ล็อกเม็ดยอมและปุ่มกด

- \* "เม็ดยอมชนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19


TH 35

## บันทึกการดำน้ำ

### 1 กดปุ่มเลือกปุ่มกด

- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### 2 กดปุ่ม (C) ต่างไว้มากกว่าสองวินาที

- \* นาฬิกาจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งและเปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำ
- \* หากคุณยังคงกดปุ่ม (C), นาฬิกาจะส่งเสียงบีบสองครั้งและเปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำกลางคืน ไฟจะกะพริบเป็นเวลาหนึ่งนาทิตั้งหลังจากเปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำกลางคืน
- ในโหมดดำน้ำกลางคืน ไอคอน  จะปรากฏขึ้น และไฟจะกะพริบขณะบันทึกการดำน้ำ
- \* ระหว่างโหมดดำน้ำตอนกลางคืน แสงจะส่องที่ระดับความสว่างที่ต่ำกว่า (เพื่อการประหยัดพลังงาน) กว่าแสงปกติ



### 3 ล็อกปุ่ม


3

วิธีใช้โหมดดำน้ำ

TH 37

## 4 เริ่มต้น

- \* เมื่อนาฬิกาตรวจพบความลึกของน้ำที่ลึกกว่า 1.6 เมตร นาฬิกาจะเริ่มต้นบันทึกการดำน้ำ ขณะบันทึกบันทึก จอแสดงผลดิจิทัลจะแสดงความลึกของน้ำในปัจจุบัน
- \* เมื่อนาฬิกาตรวจพบความลึกของน้ำที่ตื้นกว่า 1.5 เมตร นาฬิกาจะหยุดบันทึกการดำน้ำชั่วคราว
- \* การบันทึกบันทึกจะสิ้นสุดลงเมื่อหยุดการบันทึกการดำน้ำไว้ชั่วคราวนานกว่า 10 นาที
- \* เมื่อนาฬิกาตรวจพบความลึกของน้ำที่ลึกกว่า 1.6 เมตรภายใน 10 นาทีข้างหน้า นาฬิกาจะรีเซ็ตการบันทึกการดำน้ำ
- \* การบันทึกบันทึกจะถูกยกเลิกด้วยหากเวลาดำน้ำเกินสองชั่วโมง
- \* เมื่อตัวตั้งเวลาดำน้ำเปิดอยู่ เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อหมดเวลาตั้งเวลาดำน้ำที่ตั้งไว้ (หน้า 49)
- \* หลังจากสแตนด์บายดำน้ำ 60 นาที (ที่ระดับน้ำตื้นกว่า 1.6 เมตร) โหมดดำน้ำจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ




## ■ ตรวจสอบบันทึกการดำน้ำของคุณ

### 1 ปลดล็อกปุ่มกด


\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### 2 กดปุ่ม (A) เพื่อแสดงบันทึกการดำน้ำบนจอแสดงผลดิจิทัล



### 3 กดปุ่ม (B) เพื่อเลือกบันทึกการดำน้ำที่คุณต้องการให้แสดง

\* เมื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงบันทึกการดำน้ำ เวลาดำน้ำทั้งหมดจะแสดงขึ้นก่อน การกดปุ่ม (B) แต่ละครั้งจะแสดงบันทึกถัดไปโดยเรียงลำดับจากใหม่สุดไปเก่าที่สุด



## 5 กดปุ่ม (C) ตั้งไว้รอกว่าสองวินาทีเพื่อติโหมดดำน้ำ

- \* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เซตน้ำทั้งหมดออกจากปุ่ม จากนั้นปลดล็อกและใช้งานปุ่ม
- \* สื่อกปุ่มเมื่อการบันทึกบันทึกเสร็จสิ้น "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19



### ⚠ ข้อควรระวัง

#### ■ จอแสดงผลเตือนการขึ้นจากน้ำอย่างรวดเร็ว

หากนาฬิกาตรวจพบการขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างการดำน้ำ บนจอแสดงผลดิจิทัลจะแสดงคำว่า "SLOW" เสียงปลุกจะดังขึ้นในระหว่างการเตือนการขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าความเร็วในการขึ้นจะลดลง เสียงเตือนจะยังคงส่งเสียงต่อไปอีกสี่วินาที

#### ● หน่วยแสดงผลโหมดดำน้ำ

ในขั้นตอนที่ 4 ใน "วิธีการตั้งเวลาและวันที่" → (หน้า 26), สามารถตั้งค่าหน่วยความลึกของน้ำและหน่วยอุณหภูมิได้


หน่วยความลึกของน้ำ : คุณสามารถเลือกระหว่างเมตร (m) หรือฟุต (ft)

หน่วยอุณหภูมิ : คุณสามารถเลือกระหว่างเซลเซียส (°C) หรือฟาเรนไฮต์ (°F)

## 4 กดปุ่ม (C) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาบันทึก

\* กดปุ่ม (C) เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาบันทึกที่แสดง

หมายเลขบันทึกและแสดงวันที่เริ่มต้น



แสดงเวลาเริ่มต้น



แสดงเวลาดำน้ำ



แสดงอุณหภูมิน้ำขึ้นต่ำ



แสดงความลึกเฉลี่ย





แสดงความลึกสูงสุด

- \* ค่าเวลาดำน้ำน้อยกว่าหนึ่งนาทียจะถูกปิดขึ้น
- \* เวลาดำน้ำทั้งหมดแสดงเวลาสะสมการดำน้ำจากการดำน้ำหลายครั้ง
- \* สื่อกปุ่มเมื่อคุณตรวจสอบบันทึกเสร็จแล้ว "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### ● วิธีลบบันทึกการดำน้ำของคุณ

ขณะที่แสดงบันทึกที่คุณต้องการลบ ให้กดปุ่ม **(B)** และปุ่ม **(C)** ค้างไว้พร้อมกัน นาฬิกาจะแสดงข้อความยืนยันการลบบันทึกการดำน้ำ กดปุ่ม **(B)** และปุ่ม **(C)** ค้างไว้ จะมีเสียงเตือนและบันทึกจะถูกลบออก




กดปุ่ม **(B)** และปุ่ม **(C)** ค้างไว้ต่อไปอีกเสียงหนึ่งจะตั้งขึ้นและบันทึกทั้งหมดจะถูกลบ

\* การลบบันทึกการดำน้ำจะไม่เปลี่ยนเวลาดำน้ำทั้งหมด

### ● วิธีรีเซ็ตเวลาดำน้ำทั้งหมด

ขณะที่แสดงเวลาดำน้ำทั้งหมด ให้กดปุ่ม **(B)** และปุ่ม **(C)** ค้างไว้พร้อมกัน นาฬิกาจะแสดงข้อความยืนยันให้รีเซ็ตเวลาดำน้ำทั้งหมด กดปุ่ม **(B)** และปุ่ม **(C)** ค้างไว้ จะมีเสียงเตือนและเวลาดำน้ำทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต



\* การรีเซ็ตเวลาดำน้ำทั้งหมดจะไม่ลบบันทึกการดำน้ำใดๆ

## วิธีใช้นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาสามารถจับเวลาได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาทีโดยเพิ่มทีละ 1/100 วินาที นาฬิกาจับเวลาสามารถนับจำนวนวินาทีเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไป 60 นาที

\* ไฟจะไม่ติดเมื่อนาฬิกาอยู่ในการแสดงผลนาฬิกาจับเวลา

### 1 ปลดล็อกปุ่มกด

\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### 2 กดปุ่มกด **(A)** เพื่อแสดงการจับเวลาบนจอแสดงผลดิจิทัล




### 3 กดปุ่มกด **(B)** เพื่อเริ่มการจับเวลา

\* นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหรือหยุด เมื่อคุณกดปุ่ม **(B)**


\* กดปุ่ม **(B)** ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตเวลานาฬิกาจับเวลา

\* หากคุณกดปุ่ม **(A)** เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลแบบดิจิทัลในขณะที่นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่ การจับเวลาจะยังคงทำงานต่อไป

\* หากนาฬิกาจับเวลาเกินเวลาสูงสุด นาฬิกาจับเวลาจะหยุดและรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ



\* สื่อกปุ่มเมื่อคุณใช้นาฬิกาจับเวลาเสร็จแล้ว "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19



## วิธีใช้การปลุก

ในการแสดงนาฬิกาปลุก สามารถตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาดำเนินได้  
\* เสียงเตือนเวลาและเสียงเตือนตัวจับเวลาดำเนินจะเหมือนกัน

### ■ การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงปลุกทุกวันได้ในเวลาที่ตั้งไว้

\* การเตือนเวลาจะไม่ส่งเสียงระหว่างโหมดดำเนิน

#### 1 กดปุ่ม **A** เพื่อแสดงการปลุกบนจอแสดงผลดิจิทัล

- \* "เมื่อดมยมนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

#### 2 กดปุ่ม **A** เพื่อแสดงการปลุกบนจอแสดงผลดิจิทัล

- \* "การสลับการแสดงผล" → หน้า 20



5

ปุ่มการปลุก

TH 46

#### 5 ดันเมื่อดมยมนิดกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

- \* เสียงปลุกจะเปิดโดยอัตโนมัติ

#### 6 ล็อกเมื่อดมยมนิดและปุ่มกด

- \* "เมื่อดมยมนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

วิธีตรวจสอบนาฬิกาปลุก → หน้า 52  
การเปิดหรือปิดเสียงปลุก → หน้า 52  
การหยุดเสียงปลุกที่เปิดใช้งาน → หน้า 52

5

ปุ่มการปลุก

TH 48

#### 3 ดึงเมื่อดมยมนิดออกมา

- \* "ชั่วโมง" บนจอแสดงผลดิจิทัลจะเริ่มกะพริบ



#### 4 หมุนเมื่อดมยมนิดเพื่อตั้งเวลา

- \* กดปุ่ม **A** เพื่อสลับไปยังการปรับนาฬิกา



หมุนตามเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาไปข้างหน้า

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาก่อนกลับ

5

ปุ่มใช้การปลุก

TH 47

### ■ การตั้งเวลาดำเนิน

ในโหมดดำเนิน อาจตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงเมื่อหมดเวลาจับเวลาดำเนินที่ตั้งไว้

#### 1 กดปุ่ม **A** เพื่อแสดงการปลุกบนจอแสดงผลดิจิทัล

- \* "เมื่อดมยมนิดเกลียว" → หน้า 18
- \* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

#### 2 กดปุ่ม **A** เพื่อแสดงการปลุกบนจอแสดงผลดิจิทัล

- \* "การสลับการแสดงผล" → หน้า 20




5

ปุ่มใช้การปลุก


TH 49

### 3 กดปุ่ม C เพื่อแสดงเวลาตัวนำ



### 4 ดึงเม็ดมะยมออกมา

\* นาฬิกาจะแสดงผลดิจิตอลจะเริ่มกะพริบ




### ■ วิธีตรวจสอบนาฬิกาปลุก

เมื่อตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว สัญลักษณ์การเตือน ●)) จะปรากฏขึ้น

### ■ การเปิดหรือปิดเสียงปลุก

เมื่อนำจอดิจิตอลแสดงนาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาจับเวลาตัวนำ การกดปุ่ม A และปุ่ม B พร้อมกันจะทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงเตือนได้

\* สามารถเปิดและปิดนาฬิกาปลุกแยกกันได้ ในจอแสดงผลแต่ละจอ



สัญลักษณ์การปลุก

### ■ การหยุดเสียงปลุกที่เปิดใช้งาน


เสียงปลุกจะเป็นเวลา 10 วินาทีตามเวลาที่ตั้งไว้

เพื่อปิดเสียงปลุก ให้กดปุ่มใดๆ บนนาฬิกา

\* เสียงจับเวลาการตัวนำไม่สามารถหยุดได้โดยใช้ปุ่มของนาฬิกา

### 5 หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลาตัวนำ

\* ตัวตั้งเวลาตัวนำอาจตั้งไว้ที่ 119 นาที โดยเพิ่มทีละ 1 นาที



หมุนตามเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาไปข้างหน้า

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: เลื่อนเวลาย้อนกลับ

### 6 ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

\* ตัวจับเวลาตัวนำจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

### 7 ล็อกเม็ดมะยมและปุ่มกด


\* "เม็ดมะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18

\* "ปุ่มชนิดสลักล็อก" → หน้า 19



## การชาร์จแบตเตอรี่

### ■ วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ให้นำหน้าปัดนาฬิกาถูกแสงสว่างเพื่อชาร์จนาฬิกา



เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของนาฬิกา ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพออยู่เสมอ



ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ พลังงานของนาฬิกามีแนวโน้มที่จะหมดลง ส่งผลให้นาฬิกาหยุดการทำงาน:

- นาฬิกาถูกปกปิดอยู่ภายใต้แขนเสื้อ
- นาฬิกาถูกใช้หรือเก็บไว้ในสภาพที่ไม่สามารถสัมผัสแสงเป็นเวลานาน

\* ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ร้อนขณะชาร์จ (ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ 0 °C ถึง +50 °C)

\* เมื่อคุณเริ่มใช้งานนาฬิกาเป็นครั้งแรกหรือเริ่มใช้งานหลังจากที่นาฬิกาหยุดเนื่องจากไม่มีการชาร์จ ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพอโดยใช้ตาราง หน้า 54 เป็นแนวทาง หากเวลาไม่ได้รับการฟื้นฟูแม้จะชาร์จเพียงพอแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใน "วิธีการตั้งเวลาและรีเซ็ต" → หน้า 25 และ "วิธีการตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐาน" → หน้า 29

## ■ คำแนะนำเวลาในการชาร์จ

ชาร์จนาฬิกา โดยใช้เวลาด้านล่างเป็นแนวทาง

ฟังก์ชันการแสดงผลระดับพลังงาน	BATT 0 (ปิดทั้งหมด)	BATT 1	BATT 2 - BATT 3	BATT 4 - BATT 6	BATT 7 - BATT 10	เวลาในการชาร์จสำหรับการใช้งานหนึ่งวัน
กลางแจ้งในเวลาแดดจัด	ประมาณ 9 ชั่วโมง					ประมาณ 6 นาที
	ประมาณ 6 ชั่วโมง					
	ประมาณ 3 ชั่วโมง					
ขอบหน้าต่างในเวลาแดดจัด	ประมาณ 2 ชั่วโมง					ประมาณ 20 นาที
	ประมาณ 90 ชั่วโมง					
	ประมาณ 60 ชั่วโมง					
ขอบหน้าต่างในเวลาที่มีเมฆมาก	ประมาณ 30 ชั่วโมง					ประมาณ 70 นาที
	ประมาณ 280 ชั่วโมง					
	ประมาณ 200 ชั่วโมง					
ภายในบ้านมีแสงไฟน้อย	ประมาณ 100 ชั่วโมง					ประมาณ 4.5 ชั่วโมง
	ประมาณ 50 ชั่วโมง					
ภายในบ้านมีแสงไฟน้อย	ประมาณ 200 ชั่วโมง					

\* ในจอแสดงผลดิจิทัล, "BATT" จะแสดงเป็น "bATT"


\* หากเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นแม้จะชาร์จเพียงพอแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนใน "วิธีตั้งเวลาและวันที่" และ "วิธีกำหนดตำแหน่งเข็มมาตรฐาน"

"วิธีการตั้งเวลาและวันที่" → หน้า 25


"วิธีการตั้งตำแหน่งเข็มมาตรฐาน" → หน้า 29

## ● ระดับพลังงาน

สามารถตรวจสอบระดับพลังงานได้โดยกดปุ่ม **(B)** ค้างไว้ เว้นแต่หน้าจอดิจิทัลจะแสดงนาฬิกาจับเวลา บันทึกการดำน้ำ หรืออยู่ในโหมดดำน้ำ



เมื่อระดับพลังงานแสดงอยู่ระหว่าง BATT 3 และ BATT 2, สัญลักษณ์การชาร์จ ที่ต้องการจะสว่างขึ้น เมื่อสัญลักษณ์นี้สว่างขึ้น การทำงานของนาฬิกาจะไม่ถูกจำกัด แต่ผู้ใช้ควรคำนึงถึงการชาร์จนาฬิกา



เมื่อถึง BATT 1 นาฬิกาจะเข้าสู่การเคลื่อนไหวของเข็มวินาทีและสัญลักษณ์ที่ต้องการการชาร์จ จะกะพริบ ในสถานะนี้ ไฟจะไม่ทำงาน เสียงเตือน/เสียงยืนยันการทำงานจะหยุดลง และไม่สามารถเริ่มบันทึกการดำน้ำได้



## ■ ระดับพลังงาน

### ● เข็มวินาทีเดินทุกสองวินาที

เมื่อระดับพลังงานต่ำ เข็มวินาทีจะเคลื่อนที่ทุกๆ สองวินาที ซึ่งเรียกว่า "การเคลื่อนไหวของเข็มวินาที" หากพลังงานหมดจนหมดหลังจากนั้น นาฬิกาจะหยุดทำงาน

หาก "เข็มวินาทีเดินทุกสองวินาที" ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอ → หน้า 53

\* ระหว่างการเคลื่อนไหวของเข็มวินาทีสองวินาที ไฟจะไม่ทำงาน เสียงเตือน/เสียงยืนยันการทำงานจะหยุดลง และไม่สามารถเริ่มบันทึกการดำน้ำได้

หากระดับพลังงานลดลงเหลือ "BATT 6" หรือต่ำกว่า ให้ลองชาร์จแบตเตอรี่


	ฟังก์ชันการแสดงผลระดับพลังงาน	การแสดงผล	ข้อจำกัดในการใช้งานและฟังก์ชัน	คุณควรทำอะไร?
①	BATT 10 - BATT 7	จอแสดงผลดิจิทัลปกติ การเคลื่อนไหวของมือปกติ	ไม่มี	ใช้นาฬิกาตามปกติ
②	BATT 6 - BATT 4			ให้ลองชาร์จแบตเตอรี่ → หน้า 53
③	BATT 3 - BATT 2	สัญลักษณ์ที่ต้องการชาร์จจะสว่างขึ้น การเคลื่อนไหวของมือปกติ	ไฟจะไม่ติด เสียงปลุก/เสียงยืนยันการทำงานจะหยุดลง การบันทึกบันทึกการดำน้ำจะไม่เริ่ม	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าจะถึง ① → หน้า 53
④	BATT 1	สัญลักษณ์ที่ต้องการชาร์จจะกะพริบ เข็มวินาทีเคลื่อนที่ด้วยการเคลื่อนไหวของเข็มวินาที		ใช้นาฬิกาตามปกติ
⑤	BATT 0	จอแสดงผลดิจิทัลปิดสนิท เข็มทั้งหมดหยุดที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา		ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าจะถึง ① → หน้า 53 * การตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตและข้อมูลตำแหน่งเข็มมาตรฐานจะหายไปหลังจากกู้คืนนาฬิกาจาก BATT 0 ให้ทำตามขั้นตอนใน "วิธีการตั้งเวลาและวันที่" → (หน้า 25) และ "วิธีการตั้งตำแหน่งเข็มมาตรฐาน" → (หน้า 29) * หากเข็มนาฬิกาเดินผิดปกติ ให้รีเซ็ตระบบ → หน้า 77

## ■ ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน/การพัก

หากหน้าปัดไม่ได้รับแสงสว่างและไม่มีการใช้ปุ่มกดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งาน

### ● โหมดประหยัดพลังงาน

หากหน้าปัดไม่ได้รับแสงสว่างและไม่มีการใช้ปุ่มกดมากกว่าสองชั่วโมง ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งาน  
เมื่อนาฬิกาอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน สัญลักษณ์ "PS" จะกะพริบ



### ● โหมดพัก

หากหน้าปัดไม่ได้รับแสงสว่างและไม่มีการใช้ปุ่มกดประมาณสามวัน โหมดพักจะเปิดใช้งาน  
เมื่อนาฬิกาอยู่ในโหมดพัก สัญลักษณ์ "SL" จะกะพริบ  
\* ระหว่างโหมดพัก การนับถอยหลังจะถูกรีเซ็ตและเสียงปลุกจะถูกรีเซ็ต



### ● การปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน/การพัก

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเป็นการปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน/การพัก:

- ให้นาฬิกาได้รับแสงสว่าง
- ใช้ฟังก์ชันใดๆ
- ดึงหรือดันเม็ดมะยมออกมา

### \* ฟังก์ชันป้องกันการชาร์จมากเกินไป

เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จถูกชาร์จเต็มแล้ว ฟังก์ชันการป้องกันการชาร์จเกินจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จเพิ่มเติม

ทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการชาร์จมากเกินไป ไม่ว่าจะมีการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จมากเกินไป "เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาให้เต็ม"

\* สำหรับเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ดูที่ "คำแนะนำเวลาในการชาร์จ" → หน้า 54

### ⚠ คำเตือน

#### ■ หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จนาฬิกา

- เมื่อชาร์จนาฬิกา อย่างวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งกำเนิดแสงจ้า เช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับถ่ายภาพ, สปอตไลท์หรือหลอดไฟ เนื่องจากนาฬิกาอาจมีความร้อนสูงเกินไปทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้
- เมื่อชาร์จนาฬิกาด้วยการตากแดดโดยตรง ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ง่าย เช่น แผงหน้าปัดรถยนต์
- รักษาอุณหภูมิของนาฬิกาให้ต่ำกว่า 60°C เสมอ

## แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ที่ใช้ในนาฬิกาเรือนนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองพิเศษซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป  
แบตเตอรี่สำรองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระยะ ต่างจากแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ทั่วไป

ความจุหรือประสิทธิภาพการชาร์จอาจค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการใช้งานในระยะยาวหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน

นอกจากนี้การใช้งานในระยะยาวอาจลดระยะเวลาในการชาร์จลง เนื่องจากการสึกหรอ, การปนเปื้อน, สภาพของสารหล่อลื่นของชิ้นส่วนกลไก ฯลฯ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเมื่อประสิทธิภาพลดลง

### ⚠ คำเตือน

#### ■ หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง

- อย่าถอดแบตเตอรี่สำรองออกจากรีนาฬิกา
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ โปรดสอบถามร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง
- การติดตั้งแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ทั่วไปสามารถสร้างความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดและการเผาไหม้ได้

## การดูแลประจำวัน

### ● นาฬิกาต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเสมอ

- ห้ามล้างนาฬิกาขณะที่เม็ดมะยมยื่นออกมา
- เช็ดคราบความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นผงออกด้วยผ้าแห้ง
- หลังจากใช้นาฬิกาโดนน้ำทะเลมา โปรดอย่าสัมผัสนาฬิกาในน้ำสะอาดบริสุทธิ์ และค่อยๆ เช็ดนาฬิกาให้แห้ง  
อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง ใส่ลงในชามก่อนจากนั้นจึงเช็ดนาฬิกาไว้ในน้ำเพื่อล้าง
- ห้ามล้างทำความสะอาดนาฬิกาหากนาฬิกาของท่านมีคุณสมบัติ "ไมกันน้ำ" หรือมีคุณสมบัติ "กันน้ำสำหรับการใช้งานทั่วไป" "สมรรถนะและประเภท" → หน้า 62

### ● หมั่นเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว

- โปรดหมั่นเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันการสึกหรอของเม็ดมะยม
- ควรทำตามวิธีเดียวกับเม็ดมะยมแบบล็อกด้วยสกรู  
"เม็ดมะยมชนิดเกลียว" → หน้า 18


### ● ให้อัดปุ่มบ้างเป็นครั้งคราว

- กดปุ่มเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการหมักหมมของปุ่ม
- เช่นเดียวกับปุ่มสกรูล็อก  
"ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19



## สมรรถนะและประเภท

ด้านหลังของตัวเรือนจะแสดงหมายเลขรุ่นของเครื่องและสมรรถนะของนาฬิกาของคุณ



- **สมรรถนะการกันน้ำ**
- **หมายเลขตัวเรือน**
- **ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก**

\* ภาพประกอบด้านบนมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนั้นอาจไม่เหมือนกับนาฬิกาของคุณ

## ลูมิโบรต

**หากนาฬิกามีลูมิโบรต**

ลูมิโบรตเป็นเครื่องแสงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานแสงจากแสงแดดและอุปกรณ์ส่องสว่างในระยะเวลานั้นๆ และเก็บพลังงานดังกล่าวไว้เพื่อปล่อยแสงในความมืด ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับแสงกำลังสูงกว่า 500 lux เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ลูมิโบรตสามารถปล่อยแสงออกมาได้นาน 3 ถึง 5 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขณะที่ลูมิโบรตปล่อยแสงที่กักเก็บไว้ออกมา ระดับการส่องสว่างของแสงจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของแสงที่ปล่อยออกมาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสว่างของสถานที่ที่นาฬิกาสัมผัสกับแสง และระยะห่างระหว่างแหล่งที่มาของแสงกับนาฬิกา

\* โดยทั่วไปเมื่อมาจากสถานที่ที่สว่างไปยังสถานที่ที่มืด จะต้องใช้เวลาเพื่อให้ดวงตาของมนุษย์ปรับตัวเข้ากับความมืด ทำให้อาจที่จะเห็นวัตถุในตอนแรก (การปรับตัวในที่มืด)

\* ลูมิโบรตคือเครื่องแสงซึ่งเก็บและส่องแสงไฟ โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ปราศจากรังสีที่เป็นพิษ เช่น สารกัมมันตภาพรังสี

สภาวะ		การส่องสว่าง
แสงแดด	อากาศดี	100,000 lux
	มีเมฆมาก	10,000 lux
ในอาคาร (ด้านหน้าตึกระหว่างช่วงกลางวัน)	อากาศดี	มากกว่า 3,000 lux
	มีเมฆมาก	1,000 ถึง 3,000 lux
	ฝนตก	น้อยกว่า 1,000 lux
อุปกรณ์ส่องสว่าง (ไฟนีออน 40 วัตต์ในช่วงกลางวัน)	ระยะห่างจากนาฬิกา: 1 ม.	1,000 lux
	ระยะห่างจากนาฬิกา: 3 ม.	500 lux (การส่องสว่างเฉลี่ยในห้อง)
	ระยะห่างจากนาฬิกา: 4 ม.	250 lux

## ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก

กลไกของนาฬิกาอาจเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นหรือหยุดทำงาน หากได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียง

นาฬิกาของนักดำน้ำมีความต้านทานแม่เหล็กซึ่งเทียบเท่าหรือสูงกว่า JIS Class 1

⚠️ อันตราย	
ข้อความระบุที่ด้านหลังตัวเรือน	สภาวะในการใช้งาน
ไม่มีข้อบ่งชี้	โปรดดูแลให้นาฬิกาอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 5 ซม. (มาตรฐาน JIS ระดับ 1)
	โปรดดูแลให้นาฬิกาอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 1 ซม. (มาตรฐาน JIS ระดับ 2)

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความแม่นยำลดลงเกินอัตราที่กำหนดภายใต้การใช้งานปกติ นาฬิกาจะต้องถูกนำไปล้างอำนาจแม่เหล็ก ในกรณีนี้ คุณจะถูกรายงานเงินสำหรับการล้างอำนาจแม่เหล็กและการปรับความแม่นยำใหม่ แม้ว่าสาเหตุจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประกันก็ตาม

**เหตุผลที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก**

มอเตอร์ในตัวนั้นมาพร้อมกับแม่เหล็กซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกที่มีกำลังแรง

## ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีแม่เหล็กทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกา



สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เฮอร์มิทอล (ลำโพง, แม่เหล็กที่คลุม)

อะแดปเตอร์ AC

กระเป๋า (ที่มีหัวปิดเป็นแม่เหล็ก)



เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์ทำอาหารที่มีแม่เหล็ก

วิทยุพกพา (ลำโพง)

สร้อยคอแม่เหล็ก

หมอนสุขภาพแม่เหล็ก

## สายนาฬิกา

สายนาฬิกาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงและอาจเปื้อนเหงื่อหรือฝุ่นละอองได้ ดังนั้น การไม่ดูแลรักษาอาจทำให้สายนาฬิกาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ตลอดจนทั้งคราบไว้บนปลายแขนเสื้อนาฬิกาต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน


### ● สายโลหะ

- ความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นดินจะก่อให้เกิดสนิมแม้จะเป็นสายนาฬิกาแบบสแตนเลสสตีล หากไม่มีการทำความสะอาดเป็นเวลานาน
- การไม่ดูแลรักษาอาจก่อให้เกิดคราบสีเหลืองหรือสีทองที่ปลายแขนเสื้อด้านล่าง
- เช็ดความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นดินออกด้วยผ้าแห้งๆ ทันที
- หากต้องการทำความสะอาดครบถ้วนรอบ ๆ รอยต่อของสายนาฬิกา ให้เช็ดออกด้วยน้ำแล้วแปรงออกด้วยแปรงสีฟันนุ่ม (ป้องกันไม่ให้ตัวเรือนโดนน้ำโดยใช้ฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มบริเวณตัวเรือนไว้ ฯลฯ)
- ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม
- สนิมอาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลสสตีลเนื่องจากสายนาฬิกาขนาดใหญ่บางรุ่นใช้พินที่ทำจากสแตนเลสสตีล ซึ่งมีความแข็งเกร็งมาก
- หากสนิมขึ้น พินอาจยื่นออกมาหรือหลุดออก ตัวเรือนนาฬิกาอาจหลุดออกจากสายนาฬิกา หรือตะขอยางไม่เปิด
- หากพินยื่นออกมา อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใส่ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้นาฬิกาและส่งซ่อม


## วิธีใช้ตัวปรับสำหรับนักดำน้ำ

หากสายนาฬิกาโลหะของคุณมีฟังก์ชันตัวปรับสำหรับนักดำน้ำ (Diver Adjuster) คุณสามารถปรับความยาวของสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดายซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณสวมนาฬิกาที่ขุดประดาน้ำหรือเสื้อผ้ากันหนาว

- 1 ยกบานพับขึ้นประมาณ 90° จนกระทั่งตั้งตรง จากนั้นกดแผ่นปิดลงอีกประมาณ 20° และกดค้างไว้เบาๆ
  - ขณะทำเช่นนั้นระวังอย่าใช้แรงบังคับไปที่บานพับมาก แม้ว่าคุณจะใช้สีกว่ามีแรงต้านเล็กน้อย แต่การทำเช่นนี้ต้องการใช้แรงเพียงเล็กน้อย



- 2 ดึงสายนาฬิกาเบาๆ ที่ด้าน 6 นาฬิกาของนาฬิกาตามเส้นโค้งของสายนาฬิกา เพื่อดึงตัวเลื่อนออกมา
  - การทำเช่นนี้ต้องการใช้แรงเพียงเล็กน้อย ระวังอย่าใช้แรงบังคับไปที่สายนาฬิกามาก
  - สามารถเลื่อนตัวเลื่อนออกมาได้ประมาณ 30 มม. ระวังอย่าดึงออกมาเกินขีดจำกัดนี้




### ● สายโพลีเอสเตอร์


- สายโพลีเอสเตอร์อาจเปลี่ยนสีได้ง่ายเมื่อโดนแสง และอาจเสื่อมสภาพจากตัวทำลาย หรือความชื้นในบรรยากาศ
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายนาฬิกาที่เป็นสี สีส้ม หรือสีอ่อนสามารถดูดซับสีอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือสีตก
- ล้างผืนผ้ออกด้วยน้ำ และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- (ป้องกันไม่ให้ตัวเรือนโดนน้ำโดยใช้ฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มบริเวณตัวเรือนไว้ ฯลฯ)
- เมื่อสายนาฬิกาเกิดความยืดหยุ่นน้อยลง ให้เปลี่ยนสายใหม่ หากใช้สายต่อไปทั้งอย่างนั้น สายนาฬิกาอาจแตกหรือหักได้เมื่อเวลาผ่านไป

### ● สายซิลิโคน


- สายนาฬิกาซิลิโคนจะสกรปร่างตามลักษณะของวัสดุประเภทนี้ และอาจเป็นคราบตลอดจนเปลี่ยนสีด้วย
- เช็ดผืนผ้ออกด้วยผ้าเปียกหรือทิชชูเปียก
- หากสายนาฬิกาซิลิโคนแตกอาจทำให้สายขาด ต่างจากสายนาฬิกาที่ทำจากวัสดุประเภทอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าทำให้สายนาฬิกาเสียหายด้วยเครื่องมือที่แหลมคม

หมายเหตุเกี่ยวกับการระคายเคืองหรืออาการแพ้บนผิวหนัง	การระคายเคืองผิวหนังจากสายนาฬิกาที่มีสาเหตุหลายประการ เช่น การแพ้โลหะหรือหนัง หรือปฏิกิริยาของผิวหนังต่อการเสียดสีกับผืนผ้ออกหรือสายนาฬิกาเอง
หมายเหตุเกี่ยวกับความยาวของสายนาฬิกา	โปรดปรับสายให้หลวมจากข้อมือเพื่อให้อากาศสามารถผ่านได้เวลาใส่นาฬิกาโปรดเหลือช่องว่างให้สามารถสอดนิ้วมือเข้าไประหว่างสายนาฬิกาและข้อมือของท่านได้ 


- 3 ในขณะที่ต้นปุ่มกด ยกตะขอขึ้นเพื่อปลดล็อกหัวสายนาฬิกาและวางนาฬิกาบนข้อมือของคุณ



- 4 ปิดตะขอลงก่อน (4-1) จากนั้นค่อยปิดแผ่นปิด (4-2)




- 5 จับสายนาฬิกาทั้งสองข้างเพื่อปรับความยาวของตัวเลื่อนจนกว่าจะพอดีกับข้อมือของคุณ



## วิธีใช้การขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ


หากสายนาฬิกาโลหะของคุณมีฟังก์ชันการขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ (Diver Extender) คุณสามารถปรับความยาวของสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดายซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณสวมนาฬิกาที่ขุดประดาน้ำหรือเสื้อผ่ากันหนาว

### 1 ยกแผ่นปิดขึ้น



### 2 ขณะที่ยึดปุ่มกด ให้เปิดตะขอขึ้น

- หลังจากยกตะขอขึ้นแล้ว ให้ดันบานพับกลับไปตำแหน่งปกติเพื่อความปลอดภัย



## บริการหลังการขาย

### ● หมายเหตุเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อม


- ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO สำหรับการซ่อมหรือการล้างเครื่อง
- หากอยู่ภายในระยะเวลาประกัน โปรดแสดงใบรับรองการรับประกันเพื่อรับบริการซ่อมแซม
- ขอบเขตของการรับประกันจะระบุไว้ในใบรับรองการรับประกัน โปรดอ่านใบรับรองดังกล่าวอย่างละเอียดและเก็บไว้ให้ดี
- สำหรับบริการซ่อมแซมหลังจากระยะเวลาประกันหมดอายุ หากสามารถคืนค่าฟังก์ชันของนาฬิกาได้ด้วยบริการซ่อมแซม เราจะดำเนินการซ่อมแซมให้เมื่อได้รับค่าซ่อมและการชำระค่าแล้ว

### ● การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้งานได้

- โปรดทราบว่าหากชิ้นส่วนเดิมไม่มีแล้ว จะมีการแทนที่ด้วยชิ้นส่วนอื่นที่อาจมีรูปลักษณ์ภายนอกต่างจากของเดิม

### 3 เปิดส่วนพับได้สองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำตามทิศทางของลูกศร

- อาจต้องใช้แรงบ้างเพื่อเปิดส่วนที่พับได้ และจะมีเสียงคลิกเมื่อเปิดออก



ส่วนพับได้สองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำ


### 4 เลื่อนฝาครอบด้านบนของส่วนตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำตามทิศทางลูกศร จากนั้นดึงขึ้นเพื่อขยายส่วนพับสองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำให้สุด



ฝาปิดด้านบนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

### 5 วางนาฬิกาบนข้อมือของคุณแล้วปิดตะขอ (5-1) ก่อนจึงปิดแผ่นปิด (5-2)

- \* หากต้องการพับตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำขึ้นให้ย้อนกลับขึ้นตอนด้านบน เมื่อส่วนพับสองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำถูกพับขึ้นอย่างสมบูรณ์ จะมีเสียงคลิกในลักษณะเดียวกับเมื่อเปิดขึ้น



### ● การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง)

- ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) เป็นระยะๆ ทุก 3 ถึง 4 ปีโดยประมาณเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของนาฬิกาไว้ในระยะยาว ตามเงื่อนไขการใช้งาน สภาพการเก็บรักษาน้ำมันของชิ้นส่วนกลไกนาฬิกาของคุณอาจลดลง การเสียดสีของชิ้นส่วนอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งในที่สุดอาจทำให้นาฬิกาหยุดเดิน นอกจากนี้จึงอาจแสดงผลดีจิดอลงดับเนื่องจากของเหลว
- เพื่อส่งกำลังของการเดินของนาฬิกาให้รับแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกนี้ทำงานอย่างถูกต้องตลอดเวลา การล้างชิ้นส่วน, เปลี่ยนน้ำมัน, ปรับความแม่นยำ, ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลืองเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ การล้างเครื่องครั้งแรกหลังจากการใช้นาฬิกาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนาฬิกาเป็นเวลานาน ตามเงื่อนไขการใช้งาน สภาพการเก็บรักษาน้ำมันของชิ้นส่วนกลไกนาฬิกาของคุณอาจลดลง การเสียดสีของชิ้นส่วนอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งในที่สุดอาจทำให้นาฬิกาหยุดเดิน เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นเช่น ปะเก็นอาจมีประสิทธิภาพลดลง สมรรถนะการกันน้ำอาจลดลงเนื่องจากการแทรกซึมของเหงื่อและความชื้น
- โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งโดยการถอดและทำความสะอาด (ล้างเครื่อง) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรดระบุ "ชิ้นส่วนอะไหล่ SEIKO ของแท้" เมื่อขอให้มีการตรวจสอบและปรับแต่งโดยการถอดและทำความสะอาด (ล้างเครื่อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปะเก็นและซีมหมุดถูกแทนที่ด้วยของใหม่
- เมื่อนาฬิกาได้รับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) แล้ว นาฬิกาอาจได้รับการเปลี่ยนกลไก

### ⚠ ข้อควรระวัง

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้นาฬิกาของนักดำน้ำที่อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในหรือเครื่องนาฬิกากรรมถึงตัวเรือนหรือสายนาฬิกาได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้คุณล้างเครื่องนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 หรือ 4 ปี

### ● ไฟนาฬิกาภายใน (LED)

นาฬิกาใช้เทคนิคในการกระจายแสงจากไดโอดเปล่งแสง (LED) อย่างสม่ำเสมอด้วยแผ่นนำแสง

### ● แผงผลึกเหลว

หลังจากใช้แผงผลึกเหลวในนาฬิกาเรือนนี้เป็นเวลาเจ็ดปี ความคมชัดจะลดลงและตัวเลขจะอ่านยาก ปกติขาตัวแทนจำหน่ายใช้ก็์ที่ชื่อนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนแผงคริสตัลเหลว จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข	อ้างอิง
นาฬิกาเดินเร็ว/เดินช้าไปชั่วขณะ	นาฬิกาถูกทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเป็นเวลานาน	หากนาฬิกากลับไปอุณหภูมิห้อง ความเที่ยงตรงจะกลับสู่สถานะดั้งเดิม หากไม่กลับสู่สถานะดั้งเดิม ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้	-
	นาฬิกาวางไว้ใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงมาก	ความแม่นยำตามปกติจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อนาฬิกาอยู่ห่างจากการสัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งแม่เหล็ก หากเกิดกรณีนี้ขึ้นบ่อยๆ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้	-
ปุ่มกดไม่ทำงาน (ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกด)	พลังงานต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าเข็มวินาทีเดินทุกๆ วินาที	หน้า 53
นาฬิกาไม่เปลี่ยนเป็นโหมดดำน้ำ	เวลาในการแสดงผลแบบดิจิทัลและเวลาในการแสดงผลแบบอะนาล็อกไม่ซิงค์กัน	ตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐานบนการแสดงผลแบบอะนาล็อกอีกครั้ง	หน้า 29
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 12:00 น.	เวลาปิด 12 ชั่วโมง	ตั้งเวลาอย่างถูกต้องโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ AM และ PM	หน้า 25
หน้าปัดมีอาการเบลอ	มีน้ำปริมาณเล็กน้อยเข้าไปในนาฬิกา เนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางกันรั่ว ฯลฯ	ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้	-

\* สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเนื่องจากที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

## การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข	อ้างอิง
นาฬิกาหยุดเดิน	พลังงานหมดลงอย่างสมบูรณ์หรือต่ำ หากคุณสวมใส่นาฬิกาทุกวันและสิ่งนี้เกิดขึ้น สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือนาฬิกาถูกปกปิดภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่นๆ เมื่อกำลังใส่และไม่ได้รับแสงเพียงพอ	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าเข็มวินาทีเดินทุกๆ วินาที เมื่อกำลังสวมใส่นาฬิกา พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ได้ถูกปกปิดไว้ภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อกำลังถอดนาฬิกา ให้วางไว้ในที่ๆ มีแสงสว่าง	หน้า 53
แม้ว่านาฬิกาจะชาร์จจนกระทั่ง "BATT 10" หลังจากให้นาฬิกาหยุดแล้ว เข็มวินาทีก็ไม่ขยับเป็นช่วงๆ ละ 1 วินาทีหรือไม่ขยับเลย	ระบบนาฬิกาภายในไม่เสถียร	ดูที่ "วิธีการรีเซ็ตระบบ" และปฏิบัติตามขั้นตอน	หน้า 77
Err* จะปรากฏขึ้น	นาฬิกาอาจมีความผิดปกติ	อ้างอิง "วิธีการรีเซ็ตระบบ" เพื่อรีเซ็ตระบบ หากนาฬิกาไม่กลับสู่สถานะปกติ โปรดส่งนาฬิกาเข้าซ่อม	หน้า 77 หน้า 72

## วิธีการรีเซ็ตระบบ

หากนาฬิกาไม่ทำงาน เข็มวินาทีจะไม่กลับไปสู่การเดินแบบครั้งละหนึ่งวินาที แม้ว่าแบตเตอรี่จะมีประจุเพียงพอหรือนาฬิกาทำงานผิดปกติ การรีเซ็ตระบบจะทำให้นาฬิกากลับสู่ปกติ

### 1 ปลดล็อกเม็ดยมและปุ่มกด

\* "เม็ดยมชนิดเกลียว" → หน้า 18

\* "ปุ่มชนิดสกรูล็อก" → หน้า 19

### 2 ตั้งเม็ดยมออกมา

### 3 กดปุ่ม (A), ปุ่ม (B), และปุ่ม (C) ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 2 วินาที

- จอแสดงผลดิจิทัลจะปิด และระบบจะรีเซ็ต เมื่อกำลังปล่อยปุ่ม การตั้งค่าเวลาและวันที่จะปรากฏบนหน้าจอดิจิทัล
- เวลาและวันที่จะแสดงเป็น 1/1/2022 วันเสาร์ เวลา 12:00:00 น.

### 4 ตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐานและเวลา/วันที่

- "วิธีการตั้งเวลาและวันที่" → หน้า 25
- "วิธีการตั้งค่าตำแหน่งเข็มมาตรฐาน" → หน้า 29



## ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขเครื่อง	H855
1. คุณสมบัติ	จอแสดงผลแบบอะนาล็อกและจอแสดงผลดิจิทัลสามเข็ม (ชั่วโมง, นาทีและวินาที)
2. ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์	32,768 Hz (Hz = รอบการสั่นสะเทือนต่อวินาที)
3. การเดินเข้า/เดินเร็ว (อัตราต่อเดือน)	เฉลี่ยการเดินเข้า/เดินเร็วต่อเดือน $\pm 15$ วินาที เฉพาะเมื่อสวมใส่ข้อมือในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C
4. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-10°C ถึง +60°C (ฟังก์ชันการแสดงผลคือ 0°C ถึง +50°C)
5. ระบบขับเคลื่อน (อะนาล็อก)	มอเตอร์สารเดิน 3 ชั้น
6. จอแสดงผล (ดิจิทัล)	FE (field effect) ผลึกคริสตัลเหลว
7. แหล่งพลังงาน	แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้: 1
8. ระยะเวลา	ประมาณ 5 เดือน (หากนาฬิกาไม่โดนแสงหลังจากชาร์จเต็มแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะใช้น้ละชั่วโมง ไฟจะใช้น้ละครั้ง (2 วินาที) นาฬิกาปลุกจะใช้น้ละครั้ง (10 วินาที) ค่าส่งไฟ โหมดบันทึกทำงาน 6 ชั่วโมงต่อวัน และบันทึกการดำน้ำ 50 รายการต่อปี [รวม 25 รายการในโหมดดำน้ำกลางคืน])
9. แสงไฟ (ดิจิทัล)	ไฟภายใน (LED)
10. วงจรอิเล็กทรอนิกส์	การสั่น, การแบ่ง, การขับเคลื่อน, วงจร LED: C-MOS IC (3), เซ็นเซอร์ความดัน (1)

\* ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

\* เนื่องจาก H855 ทำการคำนวณโดยใช้ความถ่วงจำเพาะของน้ำทะเล (1.025) จึงจะมีข้อผิดพลาดในการวัดความลึกของน้ำเมื่อใช้ในน้ำจืด