

Armband

Das Armband kommt direkt mit der Haut in Berührung und wird durch Schweiß und Staub verschmutzt. Mangelhafte Pflege kann daher den Verschleiß des Armbandes beschleunigen, Hautreizungen hervorrufen oder zu Flecken am Ärmelrand führen. Pflegen Sie die Uhr sorgfältig, damit Sie sie lange verwenden können.

⚠ BEACHTEN SIE

- **Textilarmband**
 - Natürliches Hautfett und Schmutz haften leicht am Band, da es eine geflochtene Struktur hat.
 - Achten Sie auf Ausfransungen, Beschädigungen usw., die dadurch entstehen, dass dieses Produkt an anderen Dingen hängen bleibt.
 - Beachten Sie, dass sich das Band durch Reibung verfärben kann, wenn es durch Schweiß oder Regen nass wird, und dass es auf andere Kleidung abfärben kann.
 - Achten Sie auf statische Elektrizität, die durch Reibung mit Kleidungsmaterial entsteht.
 - Wenn natürliches Hautfett oder Schmutz am Band anhaftet, wischen Sie es sofort vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab, usw.
 - Wenn Sie das Band trocknen, trocknen Sie es an einem luftigen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
 - Die Textur des Armbandes kann sich ändern wenn es zulange im Wasser gewaschen wird.
 - Nach dem Tragen im Meerwasser, wie z. B. beim Tauchen usw., spülen Sie das Band ausreichend ab, um das Salz vollständig zu entfernen.
 - Beachten Sie, dass sich das Band verfärben kann, wenn es in direktem Sonnenlicht liegt.


Von einem Armband hervorgerufene Hautreizungen können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Allergien gegen Metalle oder Leder, oder Reaktionen der Haut auf Reibung mit Staub oder mit dem Armband selbst.

Stellen Sie das Armband Ihrer Uhr so ein, dass etwas Abstand zu Ihrem Handgelenk bleibt, damit noch Luft zwischen Armband und Haut zirkulieren kann. Beim Tragen der Uhr sollte der Abstand etwa so groß sein, dass ein Finger zwischen das Armband und Ihr Handgelenk passt.



So befestigen Sie ein durchziehbares Armband


Dieses Armband hat einen Mechanismus, mit dem Sie das Band ganz einfach selbst austauschen können. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Band austauschen.



Führen Sie das Armband über die Rückseite des Uhrgehäuses und dann zwischen der 6-Uhr-Seite des Gehäuses und dem Federstege.


Führen Sie die Spitze des Armbandes durch die feste Schlaufe 1 auf der 6-Uhr-Seite. Das Armband ist nun am Gehäuse befestigt, und die Uhr kann an Ihrem Handgelenk getragen werden. Legen Sie das Gehäuse der Uhr an Ihr Handgelenk, führen Sie die Spitze des Armbandes durch die Schließe und stellen Sie das Armband auf die entsprechende Länge ein.

- Entfernen des Armbandes
Entfernen Sie das Armband vom Gehäuse.




- Anbringen eines neuen Armbandes
Stellen Sie sicher, dass die Federstege sicher am Gehäuse befestigt sind.


Vergewissern Sie sich, dass die Schließe und die festen Schlaufen fest und sicher am Armband angebracht sind.



Positionieren Sie die Uhr und das Armband wie oben dargestellt mit der Schließe auf der 12-Uhr-Seite und führen Sie die Spitze des Armbandes von oben zwischen der 12-Uhr-Seite des Gehäuses und dem Federstege durch.



Führen Sie die Spitze direkt sowohl durch die bewegliche Schlaufe als auch durch die feste Schlaufe 2. Als Anhaltspunkt sollte das Armband so locker sein, dass ein Finger zwischen Ihr Handgelenk und die Uhr passt.



Wenn das Armband zu lang ist, falten und sichern Sie die Spitze des Armbandes wie oben dargestellt.